

大型加氢釜批发价 威海行雨化机 晋中加氢釜批发价

产品名称	大型加氢釜批发价 威海行雨化机 晋中加氢釜批发价
公司名称	威海行雨化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭镇曲和路17号
联系电话	13563101906 13563101906

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海行雨化工机械有限公司

加氢釜使用注意事项！加氢釜批发价

- 1、将加氢反应釜加氢釜批发价清洗干净，将反应介质和催化剂混合加入加氢反应釜内。
- 2、将加氢反应釜的釜体釜盖的螺栓螺母均匀对称用力上紧，将所有阀门拧紧。
- 3、通过管路将氮气钢瓶和加氢反应釜的液相口联接，将氮气钢瓶打开，调节减压阀调整压力到所达到的工作压力，再将液相口的阀门打开，将氮气通入釜内，化工加氢釜批发价，保压一定时间观察加氢反应釜是否有泄漏，如果无泄漏将加氢釜内氮气通过气相阀排空，但要保留一部份以免空气进入，连续置换三次将釜内空气排空。
- 4、然后给定加热电压，将仪表调整所要达到的温度，开动搅拌转速即可。

加氢反应釜的控制仪的安装、使用及保养化工加氢釜批发价

(1) 按照后面板的标牌指示，接上电源线，从控制仪到磁力反应釜的线路有：电炉用双芯，胶皮电缆线，电机的三芯电缆线，测温线。控制低仪接地导线连接好反应釜炉筒的接地导线，并且一并接入电源的接地线上，保证磁力反应釜和控制仪接地电阻小于4欧姆。

(2) 安装平整，箱体倾斜度不超过5°，以确保测量仪表可靠工作。

(3) 将电源开关合上，电源指示灯亮，表示电源接通。

(4) 电加热的操作：首先调好温调仪的给定数，小型加氢釜批发价，扳动加热开关，大型加氢釜批发价，加热电路接通灯亮，适当调节加热电位器即可达到无级调压恒温的目的，并能满足升温速度的要求。

(6) 控制仪的维护和保养。在正常运转之前；必须检查有无异状，运行时，严禁打开箱体。定期校准测量仪表，保证精度。设备的工作环境，应符合安全技术要求。

抽真空抽料，开启真空泵；打开釜上管路真空阀，再开釜上抽真空阀；当负压达到-0.06Mp以上时，即可开始抽料。在抽料过程中，抽料管尽可能一直在物料中，以防止进入空气。当有固体物料时，开动搅拌至150转（抽料桶要有接地）。物料抽完后，晋中加氢釜批发价，关闭进料阀，继续抽真空（此时可关掉搅拌）抽至表基本不动时，先关闭釜上真空泵和管路阀门；然后停真空泵。大型加氢釜批发价-威海行雨化机(在线咨询)-晋中加氢釜批发价由威海行雨化工机械有限公司提供。威海行雨化工机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事磁力密封反应釜厂家，磁力密封反应釜价格，不锈钢磁力密封反应釜的厂家，欢迎来电咨询。