

滁州发电机出租1200kw-本地发电机(租赁)公司

产品名称	滁州发电机出租1200kw-本地发电机(租赁)公司
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

滁州发电机出租1200kw-本地发电机(租赁)公司

本公司一家集销售 租赁为一体的综合性发电机等发电设备供应企业，公司以品种全、规模大、好、服务优而闻名，了国内新老客户的信赖。主营发电机出租、租赁发电机出租，发电机出售，请来电联系逸尔发电机租赁公司。可送货上门，包安装调试，发电机出租功率：100KW、120KW、150KW、200KW、220KW、250KW、30.0KW、310KW、350KW、KW、400KW、450KW、500KW、550KW、600KW、660KW、740KW、800KW、880KW、1000KW、1120KW、1200KW、1340KW、1600KW、1800KW、2000KW发电机出租品牌：康明斯、劳斯莱斯、底特律、沃尔沃、奔驰、大宇、上柴、玉柴、无锡动力。租赁：可供年租、月租、日租。本公司是一家集起发电机，静音发电机为一体的综合服务有限公司。公司主要业务有：柴油进口发电机组出租 大型柴油发电机租赁 发电机、冷水机组、发电机组、燃气机等机电设备的供应发电等业务。公司主要客户：工厂、单位、及大中小型企业工程打桩，酒店，个人用电等发电设备。

润滑油油位检查 发动机量油尺上刻有两个标记，高位/低位。油位应在油尺的标记领域内，切记油位必定不能低于油尺标记领域的线。

业务性质：立足北京，面向，专业从事铁路、轨道、公路桥梁建设；水利电力、市政、房地产、工厂、饭店、商场、所、企事业单位等工程建设；要.想可使用的、的电力输出，还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路 卡特皮勒发电机：CATERPILLAR 公司是上较大的工程机械和建筑机械的生产商。

低压故障：压缩机吸气压力过低，导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力，正常值应在.4~.6MPa，保护值设定为.2MPa。吸气压力低，则回气量少，制冷量不足，造成电能的浪费，对于回气冷却的压缩机马达散热不良，易损坏电机。而解决的办法同高压故障一样，尽量保持压缩机在正常的压力范围内。低压故障原因如下：制冷剂不足或泄漏;冷媒水流量不足，吸收的热量少;电气故障引起误报;外界气温较低。

滁州发电机出租1200kw-本地发电机(租赁)公司

发电机安全使用常识：1、在发电机出租使用状态下的机组冷却水的沸点比一般水的沸点高，因此在柴油发电机运转时，千万不要打开水箱或热交换器的压力盖。以免伤害到人身安全，检修前务必先让机组冷却并使压力释放出来。2、柴油内含的苯和铅，当在检查、排放或加注柴油时，请特别小心不要吞入或吸入柴油，机油亦是如此。机组排放的废气，千万不要吸入。3、在适当的位置安装灭火器。参考您所在地区地方消防单位的规定，使用正确类型的灭火器。电气设备所引起的火灾不可以使用泡沫灭火器。4、柴油发电机上不要放置不必要的油脂金额润滑油。存积的油脂和润滑油会导致发电机组过热，发动机受损，并有起火的危险。5、柴油发电机四周应保持干净，且不得放置杂物。清除发电机组上的所杂物，并保持地板清洁与干燥。6、操作者在精神或身体劳累时，或者是饮酒吃药后，切勿操作柴油发电机。要想保证机组使用安全，发电机出租操作者首先要有安全意识，这样才能将以上的安全防护工作做得到位。

产品出厂预设定温度为4. ，请用户根据实际需要更改。设定方法：直接点按键减小温度设定值，点按键增大温度设定值，SV窗口显示数值（绿色）每次增减幅度为.1 ，（或按住上述增、减键不放，温度设定数将以每秒8. 变化）直至达到所需设定值停止点按上述键，即为设定完成。当设定值高于环境实际温度值，温控系统立刻启动加热元件，PV窗口温度数值会逐步接近SV的设定温度值，稍有过冲后回落，再逐步稳定在设定温度，并在此温度附近微幅波动达恒温状态。