

广东流水线生产厂家|长条工作台|独立工作台流水线

产品名称	广东流水线生产厂家 长条工作台 独立工作台流水线
公司名称	广州保利莱工业设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区机场路
联系电话	86-02029179869 13822246097

产品详情

生产流水线产品简介 一、型号种类 1、钢材，结构、铝材结构；
2、飞机台、独立工作台、长条工作台；3、单边、双边、双行线；4、电子调速、机械调速；
二、可配选项 1、气管、风批、工艺卡架、仪表台、防静电线 2、工作台面：a.贴防火板b.贴防静电胶皮
三、特点：本公司生产的皮带运输生产线
运输平稳，可按客户要求定制，并有多种皮带可选用（pvc防静电胶皮、橡胶皮带、食品专用皮带等），
可广泛应用于电子，塑胶，化工，食品等。 1、电器操作简要 流水线的电源需要三相四线，外面装有总
开关一个，（可用三相四线四极开关，也可用开关只控制三相电源，零线直接，注意切不可将第二种接
法的零线也经过另外一个开关）。配电箱的n接零线，a,b,c接电源
的三相电源，u,v,w接电动机，3，4接调速电机的f1,f2。5，6，7接调速电机的u，v，w。
2、启动电动机的方法 先接通电源，此时三盏电源指示灯全部都会亮，证明三相电源已经到配电箱。此
时可以按一下电机开的蓝
色按钮，就可启动电机，假如不能启动，可以打开配电箱门，看一下第一排的第二个dz108开关，是否是
红的长，蓝的短。如果不是将此蓝色的压下去就可。电动机启动后，然后打开流水线调速表的开关，再
将调速表
的电位器慢慢向上调，使转速表达到想要的速度。关机时先将调速表的电位器慢慢向下调到零，然
后关闭调速表的开关，再按一下电机关的红色按钮，就可停止电机。最后将总开关关闭。
3、日光灯启动 按一下照明的蓝色按钮，就可启动日光灯，再按一下照明的红色关的红色按钮，就可停
止日光灯。假如日
光灯不亮，请检查日光灯支架上的平开关是否打开处于1的位置。最后检查第一排第三个，第四个dz47是
否处于打开位置。

联系电话：020-29179869 传真：020-29179869 13822246029 李文

邮箱：1989155257@qq.com qq：1989155257