

# 深圳导轨式升降货梯维修方法

产品名称	深圳导轨式升降货梯维修方法
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	3998.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:导轨式 高度:3-15米
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

### 深圳导轨式升降货梯维修方法

深圳导轨式升降货梯使用需要维修保养，小编介绍如下；

#### 一、电气方面的故障

1.升降机无法启动、停止或运转缓慢。

解决方案：检查电源是否正常，安装电气保护器，查看电机及驱动器是否正常，电线接线是否牢固。

2.升降机启动后发生异响。

解决方案：检查电机是否正常，传动装置是否磨损严重，调整、更换变速器，更换磨损严重的轴承。

#### 二、机械方面的故障

1.升降机无法起升、下降或起升速度减慢。

解决方案：检查油缸内部是否有油渍、是否缺油或缺气，是否锈蚀、变形、老化，更换密封件或油缸。

2.升降机升降过程中左右晃动。

解决方案：检查导轨是否松动或磨损，是否扭曲或弯曲，修复或更换导轨。

3.升降机操作机构无法使用或不灵敏。

解决方案：检查操作机构是否老化、损坏或短路，更换或修复操作机构。

### 三、安全方面的故障

1.升降机安全门无法关闭或关闭不紧密。

解决方案：检查安全门是否被阻挡，检查安全门锁定装置是否正常，调整或更换安全门锁定装置。

2.升降机意外中止或停止。

解决方案：检查安全绳是否正确装置，检查安全限位装置是否正常，检查上升、下降是否顺畅，及时发现问题并及时处理。

导轨式升降机和车间货梯的简易故障维修方法:

1、检查液压系统，如油管、油箱、提升油缸等。漏油和接头松动。

2.货运电梯液压油应定期更换(32#抗磨液压油)，一般每半年更换一次。

3.导轨式升降机检查电器各螺纹有无松动，按钮是否灵敏。有时松动会导致电器短路。

4.检查各滚轮是否不转、缺油。如果滚轮不转，可以拆下升降滚轮清理杂质，也可以直接更换新轴承加润滑油。

5.导轨式升降机仔细检查升降平台上的轴销螺栓是否松动，然后用松动扳手拧紧继续使用。

6.检查升降台导轨链条是否缺黄油，滚子链是否卡死。如果卡住，会造成平台台面晃动，升降不稳。定期涂抹黄油，确保润滑，以解决电梯不上升的问题。

液压导轨式升降平台属于旋转设备，使用过程中不按规范操作，容易造成一些安全事故。因此，操作人员在使用前了解规格，切不可疏忽。下面介绍安全使用液压导轨升降平台的注意事项。

- 1.导轨式升降机经常检查起重设备的装卸情况，确保起重设备的安全，以确保在装载导轨式升降平台时不会造成安全事故。
- 2.不要站在防止卷料的标准范围内。导轨式升降平台应划出禁区，防止任何人员进入或站立
- 3.装卸时不要站在导轨式升降平台旁边。
- 4.不得使用旧的或有问题的起重设备来代替轨道式起重平台的装卸工作。
- 5.导轨式升降机在给轨道式升降平台送料前，确保送料重量在轨道式升降台的额定载荷范围内。不要装载超过轨道式举升平台的卷材这可能容易对机器造成损坏。
- 6.确保轨道式升降平台的半径/外径环形料带与料卷玩玩套合。
- 7.轨道式升降平台周围应设置警示灯，装卸时警示灯应亮着提醒工人，其他人员不得进入工作范围。
- 8.导轨式升降机在导轨式升降平台经过的区域划一个禁区，确保区域内没有异物，保持清洁。