

# 山东晨浩金属制品 咸阳110X矿用单体液压支柱规格型号

产品名称	山东晨浩金属制品 咸阳110X矿用单体液压支柱规格型号
公司名称	山东晨浩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村
联系电话	15192819001 15192819001

## 产品详情

### 液压支柱地面检修工操作规程

- 7.对于变形的油缸和活柱需要使用矫直机、油缸推力器进行修复。
- 8.使用限位钢丝的活柱，在拆卸手把体时，钢丝槽中要套入废旧的O形圈，防止挂坏导向环和防尘圈。
- 9.所有的零部件检测报废标准都按部颁标准执行。
- 10.更换所有的不能使用的零部件。
- 11.按照所有说明书的要求，清洗各个零部件。
- 12.更换所有的密封件。

### 悬浮式单体支柱支设介绍

- 6、支柱顶盖的四爪应卡在顶梁花边槽上，不准单爪承载。
- 7、支柱要与顶梁可靠吻合，不得空肩，不得打在浮煤、浮矸上，支柱要穿鞋。？
- 8、支柱必须达到额定的初撑力要求。？
- 9、回撤支柱时，一般每组不得少于三人，要一人观察顶板及周围情况，两人进行回柱工

作。？

10、回撤支柱，咸阳110X矿用单体液压支柱规格型号，首先要观察顶板情况，必要时支设临时柱，0.8米110X矿用单体液压支柱规格型号，然后清理好退路，按自下而上，由里向外的顺序进行回柱工作。

#### 单体液压支柱检查与处理：

(1) 滑移单体液压支柱移架前应检查支架有无歪斜、倒架、咬架现象；每架间的间距是否符合规定，顶梁与顶板有无接触不严的现象；柱腿有无漏液，支架有无缺柱现象等。

(2) 应经常敲帮问顶，发现活煤矸，伞檐，顶板离层，顶板破碎，冒顶或片帮危险时，职员要站在斜上方用长把工具撬落或及时架设临时支护进行维护。

(3) 检查铰接顶梁时，发现两端接头损伤裂纹，各部焊缝开裂，弯曲，变形，耳子变形，连续缺“牙”不能卡住支柱，销子弯曲或无销时，应立即更换。

(4) 检查金属摩擦支柱时，发现锁体部件不齐全，水平楔不起作用，断裂，2.0米110X矿用单体液压支柱规格型号，无底，变形，弯曲，顶盖缺少两个（包括两个）以上小爪，不能伸缩，垫圈和托板接触不严密，各部焊缝裂开或柱体内煤粉影响活柱下缩时，0.6米110X矿用单体液压支柱规格型号，必须处理或更换。

(5) 检查注液时，发现漏液，损坏，变形，无密封圈或出液不正常时，应立即配合有关职员修补或更换。

(6) 检查单体液压支柱时，发现三用阀失效，漏液，变形，弯曲，活柱表面锈蚀，顶盖缺少两个以上小爪或手柄损坏时，必须及时更换。

(7) 检查工作地点的顶板、煤帮和支护是否符合质量要求，发现题目应及时进行处理。

山东晨浩金属制品-咸阳110X矿用单体液压支柱规格型号由山东晨浩金属制品有限公司提供。山东晨浩金属制品有限公司在液压机械及部件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晨浩金属一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：秦经理。

