

湖南燃烧器厂家 杰能锅炉有限公司 燃烧器厂家

产品名称	湖南燃烧器厂家 杰能锅炉有限公司 燃烧器厂家
公司名称	无锡杰能锅炉有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇景盛路27号
联系电话	13771535517 13771535517

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡杰能锅炉有限公司

水煤浆燃烧器的注意事项

1. 水煤浆燃烧器连续发生二次点火程序失败时，应停机检查，燃烧机的供气系统是否正常，电路连线是否正确，解除故障后方可重新启动燃烧机。

2. 供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦，避免引起静电或火花，燃烧器厂家价格，引发燃气b炸。

3. 严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等w章作业。

4. 严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试，避免重大事故发生。

5. 测试供气管路中是否有燃料，通常用气体低压表测试即可。

6. 在供气管路中，就是进行过排空，但管壁有残留气体或液滴，如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及b炸。

7. 当供气管路已通气，而阀组有故障时需要拆卸，首先须切断阀组前端总阀，然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空，之后才能进行阀组的拆卸与维修。

8. 禁止在现场使用无防爆电气电动工具。

9. VPS504检漏装置在使用前须检查阀组蒙头。

10. 60万大卡及以上水煤浆燃烧器建议使用VPS504检漏装置，湖南燃烧器厂家，如用户不配，由此引发事故客户责任自负。

燃烧器厂家价格燃烧器厂家价格燃烧器厂家价格燃烧器厂家价格

水煤浆燃烧器打不着的原因及注意事项

水煤浆燃烧器打不着火的原因有以下几点：

- 1.你看下是不是风压太小了，你可以把风压开关调小；
- 2.看看你的火检或者UV，燃烧器厂家报价，是不是燃烧不充分所以检测火焰不是很理想；
- 3.供气压力是不是稳定，有没有达到燃烧要求，
- 4.流量不够；
- 5.如果有高低压开关要考虑压力问题；

6.点火变压器是否正常。相对于传统的块状煤，水煤浆具有密度小、表面积大等优势特性，使水煤浆便于气力输送，缺点是易形成水煤浆自流，设备不严密时容易漏粉。

(1)生火前的检查与准备工作锅炉生火前，应对锅炉内部进行检查。对新安装的锅炉、移装锅炉或检修后的锅炉，在关闭入孔、手孔前，应检查有无工具或其他物品遗留在炉内。对长期停用的锅炉，尚应检查受热面及其他受压部件有无腐蚀，水垢及烟灰，能否保证锅炉正常安全运行。

(2)检查锅炉水位表、压力表，安全阀，给水阀、排污阀、水煤浆燃烧器主汽阀等安装是否合理，是否符合使用要求。检查炉排固定的是否牢靠，烟囱挡板是否灵活，燃烧器厂家质量，烟箱门是否严密等。

(3)检查完毕后，应立刻装好人孔盖与手孔盖。装盖时，应将铁骑马放正，孔盖之间应垫以石棉橡胶圈或用石棉绳编织的石棉绳垫。为了使垫不致在锅炉使用后，粘结在孔盖或孔的边缘上，在垫的两个接触面上应涂以机油黑铅粉的混合物。水煤浆燃烧器禁止在孔盖及孔的接触面上涂用白铅油。

(4)锅炉上好孔盖后，将上部空气阀打开，当无空气阀时，可抬起安全阀，向炉内进水。进水时应注意，水位不可过高，一般使水位达到规定的水位线以上，正常水位线以下即可。因炉水随着生火的温度逐渐提高，体积要膨胀，水位要上升。

(5)生火前，再检查一下各部阀门的开关情况及有无漏泄。对于漏泄的阀门及孔盖，水煤浆燃烧器应立即修复，否则不应点火。锅炉生火前，应将主汽阀、排污阀，进水阀及水位表放水旋塞关严，将压力表旋塞，水位表汽、水旋塞打开(用吹洗压力表旋塞与冲洗水位表的方法鉴别)。

燃烧器厂家价格燃烧器厂家价格燃烧器厂家价格燃烧器厂家价格

湖南燃烧器厂家-杰能锅炉有限公司-燃烧器厂家报价由无锡杰能锅炉有限公司提供。无锡杰能锅炉有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！