

福州宇风环保设备 福州环保空调安装 福州环保空调

产品名称	福州宇风环保设备 福州环保空调安装 福州环保空调
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

屋顶负压风机的日常保养

屋顶负压风机在日常使用当中，我们要定时的对屋顶负压风机做好保养，这样才能让其性能发挥100%。而且做好屋顶负压风机的日常保养还可以延长其使用寿命，减少故障的发生几率，这也为我们节省了开支。我们要在日常使用中如何做好维护保养呢？下面上海汇聚通风设备厂家就来为大家介绍下屋顶负压风机的日常保养吧。

屋顶负压风机在日常保养当中要注意其通风顺畅，屋顶负压风机出口的管径尽量要大，不要变小；在出风口安装上防虫网，防止飞虫的飞入；遇到下雪冰冻时，要经常的开动风机，防止大雪冰块堵塞风机出口等。

安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，福州环保空调，调整到负压风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。

安装负压风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。

安装负压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。

负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

安装后

安装完成后，检查负压风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，福州环保空调厂家，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。

运转中如出现负压风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。

负压风机向外排气，会降低空气压，使室内空气变薄。负压风机的特点形成了负压区。空气因气压差补偿流入室内，福州环保空调安装，实际应用于工业厂房。负压风机集中安装在厂房的一侧。它的进气口在厂房的另一侧，空气从进气口到负压风机形成对流吹风。当然，在这个过程中，负压风机附近的门窗要关闭，强迫空气从进气口一侧的门窗补偿流入车间。空气会排队，所以会有序的从这个进气口流入车间，然后从车间流出，然后从负压风机排出车间。从而达到、换气率可达90%以上。

福州宇风环保设备(图)-福州环保空调安装-福州环保空调由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司是一家从事“油烟净化器,活性炭除味箱,水冷风机,环保空调等环保设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇风众通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宇风环保在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！