

橡胶切胶机视频 橡胶切胶机 液压切胶机畅联造

产品名称	橡胶切胶机视频 橡胶切胶机 液压切胶机畅联造
公司名称	任县畅联机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇
联系电话	15028831263

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县畅联机械制造厂

塑料剪切机橡胶切胶机

多功能液压联合冲剪机是集多种功能于一体的钣金及型材加工设备，广泛用于钢结构加工生产，高压电线塔，电信塔，数控橡胶切胶机，路灯，广告，货架，电梯，通风管道等民用设施的生产企业；并能用于大型钢构桥梁，橡胶切胶机视频，航天等高要求，等生产建设该机器采用液压传动，是目前国内联合冲剪机新产品，能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工字钢进行剪切、冲孔、模剪，并配备剪切挡料装置。

特别设计的剥料板，透光良好，安全设计，易于冲孔作业。

橡胶剪切机橡胶切胶机

- 1) 检查电源情况，橡胶切胶机，电压稳定，不缺相，橡胶自动切胶机，漏电保护器、空气开关完好。
- 2) 接线，打开联合冲剪机接线柜，接好线，关好柜门。

3)通电后踩下脚踏开关，机器无动作，将电源线互换，同时检查急停开关是否打开。

4)在工作时候，注意在工作时每次更换模具都要关闭电源。

5)工作完毕后关闭开关，关闭电源总开关，拔掉电源线，清扫碎屑。

2、安全操作规范

1)冲孔和剪切钢板、圆钢、方钢、型钢等其中之一可同时进行。但不得在同一时间内剪切两种钢材。

2)严禁剪切淬火钢材和超出设备能力进行加工。

3)剪切刀具、刃口应保持锋利，刃口变钝或有崩裂现象，应及时更换。

4)剪切钢板、圆钢、方钢、型钢时必须压紧。

5)剪切或冲孔时，严禁用手抚摸加工的工件表面，严禁测量工件，不得用手直接清理边角料。

6)操作者离开机床时必须停车，再开车时，要检查各部位手柄的原位置应无变动。

7)不准剪切叠合板料，不准剪切压不紧的狭窄板料和短料。

8)两人或多人协同作业时，必须有一人统一指挥，动作一致。

9)入料时，手指必须离开刀口200mm以外，小件要用工具

非接触密封主要是各种机械密封，如：石墨填料环、浮环密封等；橡塑复合密封件和橡塑组合密封件均属于接触密封，依靠装填在密封腔体中的预压紧力，阻塞泄漏通道而获得密封效果。液压系统用的密封件多为静密封(端面密封)、往复动密封(活塞、活塞杆密封)及旋转密封。

影响密封效果的因素：密封结构的选择和油膜形成、压力、温度、材料的相容性，动密封所接触工作表面的材质、硬度、几何形状、表面光洁度等。

橡胶切胶机视频-橡胶切胶机-液压切胶机畅联造(查看)由任县畅联机械制造厂提供。任县畅联机械制造厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。畅联机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢家湾镇，联系人：李经理。