

# 石英列管冷凝器生产商 义德换热设备 绥化石英列管冷凝器

产品名称	石英列管冷凝器生产商 义德换热设备 绥化石英列管冷凝器
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街 01399号
联系电话	15662502596 15662502596

## 产品详情

说到冷凝器，就会首先想到它是一种冷却设备，可以将气态凝结成液态，通过冷却的方式使得物质达到凝结的目的。平时很少有人会关注到冷凝器的b a o炸问题，那是觉得这么严重的事故离我们很遥远，但事实并非如此，石英列管冷凝器价格，如果各项条件都达到的话，冷凝器b a o炸的可能性还是很大的。若是想防止冷凝器b a o炸，确保其安全运行，需要做些什么呢？

首先一点，在平时使用冷凝器的时候，一定要按时将其内部的有害物质清理干净，从而防止碳氢化合物的汇聚，可以避免因此可能出现的b a o炸事故。

其次是要学会如何去使用与冷凝器配套的一些g a o端检测仪表，通过它们来实现对冷凝器运行状态的在线与离线的监测，石英列管冷凝器生产商，让冷凝器的使用安全得到更大的保证。

不仅如此，使用检测仪表的过程中，石英列管冷凝器供应商，应该要懂得制度化和定期以及正常化，绥化石英列管冷凝器，在环境比较恶化的情况下更应该将有害的一些物质做到比较好地排除，让冷凝器的使用寿命更强。

## 操作使用注意事项

(1) 蒸发式冷凝器在运行前应做好的检查工作，及时的开启进气阀、出气阀、安全阀等各种阀门，保证各阀门处于正常运行阶段，避免有异常故障的出现，从而影响蒸发式冷凝器的正常操作。

(2) 配管、泵阀应安装在冷却塔运行水位以下，防止溢流和空气吸入；考虑设备安放位置时，应有足够的水泵扬程，同时需考虑沿程的压力损失和冷却盘管的压力损失；流体冷却的接口法兰设计压力等级为1 MPa，所有管道应考虑吊装或支撑固定。

(3) 在操作蒸发式冷凝器时应首先按照按照规定向冷凝器水盘中加水，保证水的深度在标准的范围之内，避免水量过多或过少从影响正常的工作质量。

冷凝器清洗应尽量避免压冷凝器翅面，风冷凝器周围应保证足够空间通风散热不能太阳光直射下工作;定期用压缩空气清除表面积灰清洗用压缩空气流量、压力不可太大，

壳管式水冷凝器清洗：关闭冷却水进出口打开未接水管端盖端盖外部和垫片只需用水清洗;铜管内部用气体、水或连有抹布棍子清洗;清洗时应注意用力不可太大以免弄破内部铜管。

石英列管冷凝器生产商-义德换热设备-

绥化石英列管冷凝器由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司是山东 潍坊,传热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在义德碳化硅换热器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创义德碳化硅换热器更加美好的未来。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。