

# 电子式电动执行器供应 长风自动化欢迎来电

产品名称	电子式电动执行器供应 长风自动化欢迎来电
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

## 产品详情

4-20mA调整方法：将执行机构开至（电动或手摇）全开（阀位满位），用螺丝刀旋转调满电位器，使输出电流为16mA，电子式电动执行器报价，再用螺丝刀旋转调零电位器，使输出电流为20mA。再上下几次校准下信号即零位是微调调零电位器至4mA，满位时调调满电位器至20mA。

### 用户须知及调试方法

用户在使用前需仔细阅读本说明书，对照说明书与执行机构的标牌，确定所购执行机构的功能型号，电子式电动执行器厂，工作的电源电压。并在附录中找到对应的接线图，并按图接线使用。用户连接好阀门后，按对外接线图接好外线，特别注意输出信号要求是电流信号还是电压信号，不能混用，正、负信号不能接错。一般情况用户用户需要调整执行机构的机械限位，西安电子式电动执行器，位置发送器里的电气限位装置以及位置信号输出的调零和调满。

### 五、SF-01位发模块

SF-01位发模块的工作电源为AC22V，所用电子元件经可靠筛选，组装完成后采用环氧树脂封装，并经高温耐用性试验的位置信号反馈功能模块。位发模块的功能及外形图如下：

位发模块的调试方法如下（以0-10mA，4-20mA为例，0-10V，1-5V等类同）：

在执行机构机械起始点（阀位零位），用螺丝刀旋转调零电位器，使输出电流为0mA。

1、0-10mA调整方法：将执行机构开至（电动或手摇）全开（阀位满位），用螺丝刀旋转调满电位器，使输出电流为10mA，再上、下几次校准下信号即可。

### 安装产品

## 限位开关的调整

限位开关有全关，全开俩个，位置如下图所示，需要调整时可松开内六角螺钉上下移动，调整好后紧固螺钉。

执行机构与阀门连接后，必须设定执行机构以满足阀门控制的要求，根据阀门类型调整执行机构的限位开关是决定与“行程”或“关断力/行程”。

对于直通阀，首先根据“关断力/行程”设置关的位置，然后根据阀门的额定行程设置开的位置。

对于三通阀，根据“关断力/行程”设置两个终端位置。根据“关断力/行程”决定执行机构的限位开关。

就地执行机构驱动阀门的阀芯接触阀座。当阀杆开始轴向动作时，阀杆受力为执行机构盘簧的反作用力。

继续向同一方向驱动执行机构，直到执行机构盘簧被压缩，保证关断力，防止泄漏。

电子式电动执行器供应-长风自动化欢迎来电由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，长风自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：严荣军。同时本公司还是从事电动执行机构，电动调节阀，电动操作器的厂家，欢迎来电咨询。