

# 枣庄发电机出租《电力新能源》

产品名称	枣庄发电机出租《电力新能源》
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	大宇:亿伏安 各地均有:康明斯 发电车:发电车
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

## 产品详情

发电机维修检查：

- 1、开机前，检查发电机油平面，有些机油尺上有两种标记，高位标记“H”和低位标记“L”；2、用发电机上的机油标尺检查机油平面，为了的读数，机油平面应在停机15分钟检查，机油尺应保持和原装的机油盘配对，尽可能地保持机油平面接近高“H”标记处，注意当机油平面低于低位标记“L”或高于高位标记“H”，决不要操作发动机；3、应该与发动机冷却液平面，保持冷却加满到工作平面，每天或每次加注燃油时间检查冷却液平面，检查冷却液消耗的原因，检查冷却液平面只可在冷却后进行；4、检查皮带是否松弛，如果存在皮带打滑现象应进行；
- 5、以下情况正常后开机，并进行下列检查 发电机维修B级检查：1、“B”级检查中的机油更换一项：开动发动机使之达到工作温度，停下发动机，从机油盘底部卸下放油螺塞，放出机油；将放油螺塞装回机油盘上，螺塞扭力为50~60英磅尺（70~80米）；向曲轴箱中加注机油至机油尺上的“H”高位标记处；开动发动机，目检有无漏油现象；停下发动机，等15分钟待机油流回到油底壳中以后重新用机油尺检查机油平面，如需给予添加。使用的油应符合规格，并应装上原厂滤清器。2、油更换的周期：机油更换的周期是根据机组的使用说明决定；规定周期为250小时或4个月（以先到为准）；
- 发电机维修C级检查：1、检查气缸盖组件：拆下气缸盖，检查气缸盖、气门、气门座、气门导管、气门弹簧、摇杆和摇臂配合的磨损情况，必要时进行修磨或更换；
- 2、拆出、连杆瓦、检查清洗、、缸套的磨损程度，必要时应更换；
- 3、检查连杆、连杆轴承，配气机构，器等零件的情况，如有松动或损坏，应予检修；
- 4、拆开盖板，从缸套下端检查气缸套封水像皮圈；
- 5、拆开前盖板，检查传动机构盖板上的喷油器是否堵塞，如堵塞，则应把它通畅；
- 6、检查曲轴组件、推力轴承、推力板的磨损情况，主轴承内外圈是否有现象，必要时更换；7、检查传动机构，拆下前盖板，观察传动齿轮啮合面磨损情况，并进行啮合间隙的测量，必要时进行修理或更换；
- 8、检查喷油器，在试验台上检查喷油器喷油情况，必要时将喷油器等组件进行研磨或更换；
- 9、检查喷油泵、检查柱塞等组件的密封情况和防锈销的磨损情况，必要时进行更换；
- 10、检查机油泵、冷却水泵、增压器，对易损零件进行拆检和测量，并进行；11、检查充电机和启动电机，清洗各组件，轴承吹干后加注新油，检查启动机齿轮磨损情况及传动装置是否灵活；
- 12、清洗水道内泥沙、污物水垢；13、安装时，必须更换环、连杆瓦、上部修理包、下部修理包。

