

软水器使用说明-石家庄鸿程环境工程公司

产品名称	软水器使用说明-石家庄鸿程环境工程公司
公司名称	石家庄市鸿程环境工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄石家庄市正定新安工业区
联系电话	0311-67501225 13700313787

产品详情

产品介绍全自动软水器控制阀介绍：全自动控制器以闻名于世的美国fleck公司软化水技术为基础，它是将软水器的运行及再生的每一个步骤实现全自动控制，并采用时间、流量或感应器等方式来启动再生。

全自动软水器运行方式使用说明：

运行、反洗、吸盐慢洗、快洗、盐箱注水等程序全自动运行。产品属性主要部件材质：无铅黄铜阀体完全符合食品卫生要求，配以聚四氟乙烯（teflon）涂层活塞减小了阻力，延长了使用寿命，运行可靠。树脂罐采用frp，盐箱采用pe，防腐性能优越。使用及维护全自动软水器控制阀使用说明：系统4单流量计程序控制，即时或延时再生系统。延时再生：单罐、单流量计系统。当流量计回零时，装置仍保持在供水服务状态，直至2.00am装置将自动启动再生。即时再生：单罐、单流量计。当流量计回零时，装置立即还原再生。系统5两流量计互锁程序控制系统。两罐两流量计互锁系统。两罐同时供水服务，当两流量计中一个回零时，此罐开始再生。另一罐仍保持供水服务，直至回零后，再等第一罐再生完毕（即使这一罐流量计也已回零），这一罐才开始再生。当用水需求量大时可多个系统并联工作。系统6单流量计先后再生控制系统两罐、单流量计。两罐同时供水工作，当流量计回零时，主罐开始再生。一旦主罐返回服务供水状态，副罐开始再生。当用水需求量大时可多个系统并联工作。系统7单流量计交替再生控制系统两罐、单流量计，交替工作，交替再生系统，一罐供水服务，另一罐备用。当流量计回零后，供水服务开始再生，备用罐开始供水服务，循环往复，一备一用。当用水需求量大时可多个系统并联工作。

其他说明全自动软水器安装说明：一、一般要求a、水器应安装在牢固的水泥平台上，附近应设有排水沟；b、盐罐的安放应靠近树脂罐，并尽量缩短吸盐管的长度；c、环境温度不能低于2℃或高于50℃；d、软水器与加热设备直接相连时，应保持3米以上的管段并安装单向阀；e、要便于再生剂的补充；f、设备附近应当留有操作及维修空间。二、管道连接a、管道的连接请参照施工规范的有关内容；b、按照控制器口径连接进水管；（原水供水管道不得小于进水管径以确保足够流量）c、进水管应装有手动阀门，进水管之间应装有旁通阀，出水管节门前应安装有取样阀，进水管建议安装y型过滤器；防止管道内污物堵塞阀体造成设备无法正常运行。在多个系统并联时注意进出水管路的同程。d、尽量缩短排水管的连接长度，减少弯度，控制阀距排水沟距离不超过6米；e、排水管与排水道连接时，必须使排水管与排水道的水面距离保持一定的空间，防止污水可能被虹吸返回软水器；f、排水管道中不得安装各类阀门；g、盐水管连接一定要保持良好的密封性，否则会影响软水器的再生效果；h、各种管道都必须设独立支架，不允许将管道的重力、应力传给控制阀。

交易说明订单式生产，大量批发，价格优惠，可单采，也可代理。