

剥麻机-黄麻切断机-碎布机-纤维剪切机

产品名称	剥麻机-黄麻切断机-碎布机-纤维剪切机
公司名称	青州市航宇机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市经济开发区飞达街
联系电话	86-05363522328/400-612-5799 18653602848

产品详情

产品介绍剥麻机-黄麻切断机-碎布机-纤维剪切机、青州航宇机械有限公司专业生产hy-900型碎布机（又名短切机、碎布剪切机，剥线机，碎布块机，破布机）。本机型是针对服装下脚料，棉纺下脚料，各种废旧衣服，皮革的剪切而设计的专用机械，产品设计先进，剪切利落彻底。该机采用扭式(旋转扭刀)，可配置2-6把刀具，剪切尺寸随意调整，剪切速度快。产品采用多种优质特殊材料，经过几百道工序精密加工而成，工作效率高，可解决大量劳动力的手工剥切，为下一步开松及再加工工序做良好配套，是您理想的选择。性能参数配电动力 4kw-8 /1.5kw-4外形尺寸 3200mmx1000mmx1150mm 设计产量 400-600kg/h 剪切次数 1382/min 剪切尺寸 3-300mm 之间任选三种尺寸（可选装无级任意调节）动刀数量 4定刀数量 1 输入带 1400mmx350mm 输出带 1400mmx350mm 剪切厚度 0-50mm 电器控制 过载热保护电气控制箱使用及维护本设备必须由两名以上经安全操作培训的员工进行操作，一人专门负责电器控制与监理进料，一人整理物料均匀适量添至输送带。开机前确保电源部分连接正确，及有良好工作状态的触漏电保护装置，并不得让电线在地面盘绕。其他说明每班次作业前必须详细检查设备各个部位螺栓的坚固状况;链条、传动皮带的涨紧度；动刀与定刀的配合状况；及各个必要的运转部位加注润滑油脂。必须先按正确运转方向使剪切电机正常运转后，再开启输送电机，作业完毕并确认设备内无物料时，再依次关闭输送、剪切电机。交易说明买方首付30%作为订金，乙方在n个工作日内生产完毕，付全款后发货