

德州桩基检测工程千斤顶厂家批发工程千斤顶招代理

产品名称	德州桩基检测工程千斤顶厂家批发工程千斤顶招代理
公司名称	德州市九洲液压机械厂
价格	5555.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东省德州市新华工业园
联系电话	0534-2429188 13969236033

产品详情

德州桩基检测工程千斤顶厂家批发工程千斤顶招代理服务热线：0534-2429188

按客户要求设计生产各种规格工程千斤顶及液压泵站液压系统 德州九洲液压机械厂，具有雄厚的技术生产力量,专业生产经营超高压电动泵、液压电动泵、液压手动泵、径向柱塞泵、液压千斤顶、液压换向阀、千斤顶等系列产品，并可根据用户的特殊要求设计，生产各种专用液压系统。生产检测程序严谨，手段齐全，产品性能稳定，质量可靠。产品具有压力高、重量轻、结构紧凑、灵活多样、操作简单等特点，可成为您科研和生产中的得力助手。1、使用前必须检查各部是否正常。2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。3、如手动液压式油泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。4、电动泵站请参照电动泵站使用说明书。5、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用c11自锁式千斤顶。7、如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。8、使用时先将手动液压式油泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。10、因千斤顶起重行程较小,用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏千斤顶。11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。12、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。13、用户要根据使用情况定期检查和保养