

电动隔膜泵 四川隔膜泵 气动隔膜泵厂家

产品名称	电动隔膜泵 四川隔膜泵 气动隔膜泵厂家
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

由于气动隔膜泵可以抽吸一些能燃爆，易挥发，有毒，有腐蚀性的液体，所以对于人的身体健康方面也起了一定的作用，化学是世界发展的主要动力，四川隔膜泵，而化工业则是推动世界发展的重要能源，因此国家的发展离不开化工业的发展。但是对于工作在各个化工车间中的工人们来说却时刻都要面临着各种有毒有害气体的腐蚀，就好像说生产硫酸的生产厂家，铝合金隔膜泵，每天所要面对的都是那些可怕的硫酸。虽说工厂中对这些工人们做了严密的保护措施，但是毕竟要在这样的环境之下每天呆上8个小时，又怎么能够保证安全呢？只是一些面罩，手套皮靴这些外部的保护能够真正保护工人的健康吗？有了耐腐蚀气动隔膜泵，这些问题都将迎刃而解。

气动隔膜泵是以压缩空气为动力，通过膜片往复变形造成容积变化的容积泵，电动隔膜泵，其工作原理近似于柱塞泵。使用气动隔膜泵操作运行时要注意以下几点：首先我们要保证流体中所含的颗粒不超过泵的安全通过颗粒直径标准。其次是进气压力不要超过泵的允许使用压力，高于额定压力的压缩空气可能导致人身伤害和财产的损失及损坏泵的性能。

不锈钢隔膜泵气阀拆卸时注意事项：

气阀的气阀体已与气阀盖分离，但是在检修时，ARO气动隔膜泵，气阀盖不一定要卸下。进行这类检修时，气阀体和气阀盖可合在一起。

注意事项:将各活塞V型圈安装到各活塞上时，应将活塞V型圈的凹缘面对活塞(大头)。将活塞滑装到孔中时，应使活塞(大头)对向气阀体的中心。

将润滑脂加注到换向针上，并将换向针滑装到换向孔中。

安装换向开关。需确定换向开关已与活塞的卡箍端以及换向针啮合。

气阀盖O型圈上加润滑脂，将它安放在气阀体机盖开口处的凹槽周围。

将气阀盖旋入气阀体，气阀盖的扭紧。

电动隔膜泵-四川隔膜泵-气动隔膜泵厂家由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！