

# 江苏热熔胶机 热熔胶机配件 诺信新

产品名称	江苏热熔胶机 热熔胶机配件 诺信新
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

## 产品详情

自动热熔胶机通常由熔缸，齿轮泵，分岐座，输胶喉管，体，江苏热熔胶机，电控制系统，外罩壳等组成。

### 工作特点

将热熔胶放入熔缸进行加温预热，当熔缸预热到设定的温度，自动热熔胶机便接通自动跟踪箱电源。当所有的温控点达到预设温度后便开始工作。启动马达，热熔胶经过齿轮泵作用泵出熔缸，涂布热熔胶机，经过滤网通过回流阀输出，再经过保温管进入体达到喷胶涂胶的目的。

### 安装注意事项

- 1、安装热融胶机时，必须接有效地线，防止发生触电事故；
- 2、根据热融胶机及其附属设备的功率，选择电源电缆的截面积并注意绝缘；
- 3、注意所用电源的电压（220V ± 10%），零线、火线的正确接入；
- 4、安装保温管时，应避免损坏管体和表面；
- 5、保温管安装的曲率直径要大于300mm。

选择表面光滑的压盘，用于湿固性、反应型热熔胶，或者选择轴向状压盘，实现高熔胶率。

使用变速电机以及各种类型和尺寸的泵来针对特定的制造要求进行定制。

使用显示每个操作员活动和机器状态情况的消息、警告和指示符的触摸界面来简化编程。

使用压力控制阀和单侧开口进行控制和更换胶桶，简化日常操作和维护。

可配备齿轮泵或活塞泵。

采用普通热熔胶对横丝缕的纸张和纹理不规则的特种纸进行书芯装订时，热熔胶机厂家，在沟槽处会产生大量的纹路。而PUR胶的粘合温度低（正常工作温度为120度），不会使书脊处纸张内部水分蒸发掉，同时，PUR胶层在干燥过程具有一定的延展性，使纸张纤维能够复原。用PUR胶装订书刊只要打毛、拉槽方法正确，热熔胶机配件，操作得当，就不会出现开胶脱页现象，装订成书后外观整。

江苏热熔胶机-热熔胶机配件-诺信新(诚信商家)由深圳诺信新科技有限公司提供。深圳诺信新科技有限公司是从事“诺信热熔胶机,诺信热熔胶机维修,诺信胶机清洗维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邹健。同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。