

安川5系SGDV-1R6A01B伺服驱动器无法输入参数,显示no op闪动

产品名称	安川5系SGDV-1R6A01B伺服驱动器无法输入参数,显示no op闪动
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

安川5系SGDV-1R6A01B伺服驱动器无法输入参数,显示no_op闪动亲，您好！n标示NOT，反转限位超程。可以通过PN50B设定屏蔽。也可以通过CN1外接限位开关解决。驱动器在整个控制环节中，正好处于主控制箱、马达的中间环节。他的主要功能是接收来自主控制箱的信号，然后将信号进行处理再转移至马达以及和马达有关的感应器希望能帮助到的您！开机两秒一直显示F10闪烁报警亲，您好！进入bios设置按F10没用是因为：1、开机的时候只是按了一下F10，这样就会导致电脑没有正常识别到命令，因此在按下开机键的时候要不停的按动F10键直到进入BIOS键面就可以了。2、如果经过以上操作还是不能进入，可以按enter或者delete键进入BIOS。3、如果键盘出现故障，可以外接键盘进行操作。