

## 丽水直通球体01价格

产品名称	丽水直通球体01价格
公司名称	温州经济技术开发区沙城博球阀门球体厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州市经济技术开发区沙城街道沧宁村标准厂房9号
联系电话	0577-85556655 13566222335

## 产品详情

直通球体01 <http://www.bq-fm.com/zhitongqiu.htm> , <http://www.bq-fm.com/2884.htm> 维修步骤

- 1.必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后，才能进行拆卸分解操作。
- 2.分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面，特别是非金属零件，取出o型圈时宜使用专用工具。
- 3.装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。
- 4.清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质等均相容。
- 5.工作介质为燃气时，可用汽油清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。
- 6.分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍7.有清洗剂的绸布擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。
- 7.新零件在装配前也需清洗干净。
- 8.使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。在密封件安装槽的表面12.上涂一薄层润滑脂，在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂，阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂。
- 9.装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。

推荐产品：硬密封球体 <http://www.bq-fm.com> 相关推荐：不锈钢蝶阀 <http://www.dbs-valve.com>  
柴油机消防泵 <http://www.phratpv.com>