

# 水泥搅拌车液压泵修理 液压泵维修 山东星成液压设备公司

产品名称	水泥搅拌车液压泵修理 液压泵维修 山东星成液压设备公司
公司名称	山东星成液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道
联系电话	15615969751 18866768983

## 产品详情

### 力士乐液压泵的正确维修方法

一：在拆卸后，一件事就是要更换所有的O型圈或者密封件：所有的O型圈在使用的达到一定的程度后都会容易发生变形。并且，我们在对力士乐液压泵维修的过程中有可能会对O型圈造成损伤，而我们却发现不了，待液压泵装上之后就会出现泄压、泄油等等的情况。所以，在对力士乐液压泵进行维修时，我们需要更换所有的O型圈。

二：将力士乐液压泵拆卸后，我们应当对拆卸下来的所有部件的配合面进行检测。因为液压泵工作运动的原因，基本所有的配合面都会出现大大小小的磨损情况，而我们的工作是将那些磨损情况严重的部件进行修补或者是直接更换，以保证力士乐液压泵维修后能够正常的运转而不会出现其他故障。

液压泵压力不足或者压力不能升也是液压泵维修中的一种常见故障现象，水泥搅拌车液压泵修理，一个液压系统若是出现提不上压的情况，会导致整个液压系统容积效率低下（而一个液压系统容积效率低下也可能是导致液压泵压力不足或者压力不能升高的原因之一），工作力度不够等等的现象。所以，液压泵维修，液压泵压力不足或者压力不能升高是及其影响工作效率的，每当发现就应该及时去处理解决

在进行路拌机液压泵维修的时候，应该注意：

(1)检查出油阀副减压环带是否磨损有台阶或伤痕现象，必要时应予以更换。

(2)检查出油阀副的配合情况。用手指堵住出油阀下孔，用另一手指将出油阀轻轻向下压，当手指离开出

油阀上端时，它能自动弹回原位，摊铺机液压泵维修厂家，表明出油阀副密封良好，否则应更换出油阀副。

(3)检查路拌机液压泵挺柱体。喷油泵体和挺柱体之间的标准间隙为 $0 \sim 0.03\text{mm}$ ，如超过 $0.2\text{mm}$ ，则应更换零件。

(4)检查路拌机液压泵柱塞凸缘和控制套的凹槽之间的间隙，应为 $0.02 \sim 0.08\text{mm}$ ，如超过 $0.12\text{mm}$ ，必须更换控制套。

水泥搅拌车液压泵修理-液压泵维修-山东星成液压设备公司由山东星成液压设备有限公司提供。“ 液压试验台,液压泵,液压马达,液压测试仪,液压泵修理 ” 选择山东星成液压设备有限公司，公司位于：山东省潍坊市高密市夏庄镇S805星成液压，多年来，星成液压设备坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星成液压设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事液压试验台厂家，液压试验台生产厂家，液压试验台价格的厂家，欢迎来电咨询。