

# 搅拌车液压泵生产厂家 益阳搅拌车液压泵 星成液压设备

产品名称	搅拌车液压泵生产厂家 益阳搅拌车液压泵 星成液压设备
公司名称	山东星成液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道
联系电话	15615969751 18866768983

## 产品详情

搅拌车液压泵的吸油口阻力过大，液压泵转速过高，油液的黏度过大等原因，造成吸油不足的现象叫吸空，那么是什么原因产生的呢？怎样解决呢？

1、非自吸泵的辅助泵供油量不足或有故障。

排除方法：修理或更换辅助泵。

2、油箱上空气过滤器堵塞。

排除方法：清洗或更换空气过滤器。

3、泵轴油封失效。

排除方法：更换泵轴油封。

山东星成液压设备有限公司，欢迎大家来电咨询！！

搅拌车液压泵系统异常要如何去解决呢？以下分享的内容是我们为大家总结的处理经验，大家可以尝试一下我们分享的方法。

液压系统压力不足或完全无压力的原因、诊断和排除，可以根据以下几个方面进行：

液压泵是否能输出液压油。若无液压油输出，则可能是泵的转向不对，零件磨损严重或损坏：吸油管阻力过大或漏气。如果是新的液压泵，可能是泵体有铸造缺陷，使吸油腔和压油腔相通，搅拌车液压泵厂家，失去压油能力，输入功率不足，搅拌车液压泵生产厂家，使泵的输油压力达不到工作压力，泵轴扭断，而输不出油。

若液压泵有油液输出，则应检查各回油管，观察哪个部件溢油。如溢流阀回油管溢油，可能是调定压力低。此时，拧紧溢流阀调压弹簧，若压力无变化，益阳搅拌车液压泵，则可能是溢流阀主阀芯或先导部分的锥阀因脏物或锈蚀而卡死在开口位置；或因弹簧折断失去作用；或因阻尼孔被脏物堵塞，搅拌车液压泵价格，泵输出的油液立即经溢流阀流回油箱。排除方法：应拆开溢流阀，加以清洗。检查或更换弹簧，恢复其工作性能。

搅拌车液压泵、液压马达的保养：液压泵、液压马达也为件，所用液压油为68#抗磨液压油，一般新使用3个月请更换液压油，以后在正常使用情况下更换液压油的时间不得超过12个月。不同品牌的液压油不可混合使用，更换新液压油时，必须将液压回路(包括液压泵、液压马达、油管、油管接头、散热器)内清洗干净，否则会导致液压泵、液压马达的故障及缩短其使用寿命。

搅拌车液压泵生产厂家-益阳搅拌车液压泵-星成液压设备由山东星成液压设备有限公司提供。山东星成液压设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事液压试验台厂家，液压试验台生产厂家，液压试验台价格的厂家，欢迎来电咨询。