

阳泉防撞车出租 武汉峻英捷设备 安全防撞车租赁

产品名称	阳泉防撞车出租 武汉峻英捷设备 安全防撞车租赁
公司名称	武汉峻英捷设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌武珞路586号3层6号
联系电话	13871548855 13871548855

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉峻英捷设备租赁有限公司

防撞缓冲车主要适用于临时封闭或半封闭道路施工现场，有起到预警和防撞缓冲功能。发生后方车辆冲撞时，人员、施工设备都能得到足够的安全保护，发生碰撞事故后，公路防撞车租赁，只需更换缓冲装置就能继续使用。

车尾安装了国际测试标准认证的防撞缓冲吸能模块，安全防撞车租赁，可防撞缓冲等级为2000kg-110km/h。同时，防撞缓冲车还配备了防撞缓冲垫、导向标志灯、车载监控等附属设备，并在车身左侧加装工作台，方便工作人员在不下车情况下对锥形桶进行收放。

防撞车是一辆装有进口防撞缓冲垫的卡车，整备质量从4吨一直到16吨。把它停在施工区域的后方。如果有车辆没看到施工区域，追撞过来，那么防撞车的缓冲垫，就可以吸收撞击能量。按照测试标准，通常可以吸收2吨质量汽车已较大100公里的时速追撞的能量，肇事车辆乘员收到的较大加速度不超过20G，而防撞缓冲车的本身位移不会超过4米

防撞缓冲车如何安全放置

停驶前保持车身干净、干燥，汽车底部容易积水的部位要仔细的检查一下，有积水要及时清除。停驶后要用车衣把汽车蒙好，防止阳光直射和雨雪的侵蚀。

停放之前要给防撞缓冲车做个保养换下机油三滤，然后把电瓶正负极拆开。同时，阳泉防撞车出租，需每停放三个月给车打火冲冲电，不然电瓶容易亏电。

一定要把车停放在比较平坦的地方，道路防撞车出租，这样可以保持悬架系统处于正常位置，各悬架受力比较均匀。如果放在不平的地面上，某一个悬架可能会变形，长期保持这样的姿态，就会造成悬架系统的长期变形，从而造成汽车车轮定位失准。

防撞车在长期停放时，要定期启动，需开出去转两圈，这样不但使电瓶能够充电，而且还能延长发动机的使用时间。建议大家每个月启动一次，大约10分钟后熄火，这样才能够保证车辆各个部件正常运作，减少防撞缓冲车长期停放带来的损害。

武汉峻英捷设备租赁有限公司是一家从事武汉高空车出租、武汉登高车出租、武汉园林车出租、武汉路灯车出租和武汉云梯车出租的高空设备租赁公司，欢迎来电咨询。

防撞车由一个碰撞后溃缩吸能的轻体铝制吸能包和一个后鼻端组成，后鼻端在低速碰撞后可恢复原状而不需维修或更换；可由自带的液压动力系统控制防撞包90度收起或放下，可选的悬挂装置使安装更省时；

阳泉防撞车出租-武汉峻英捷设备-安全防撞车租赁由武汉峻英捷设备租赁有限公司提供。武汉峻英捷设备租赁有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的库存交通产品及用具等行业积累了大批忠诚的客户。峻英捷设备租赁带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事武汉高空车出租，武汉高空车出租厂家，武汉高空车出租公司的厂家，欢迎来电咨询。