

嘉兴发电机租赁

产品名称	嘉兴发电机租赁
公司名称	东莞市雅通机电设备有限公司
价格	887.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇金河社区石峻岭1号
联系电话	0769-38899867 15889951493

产品详情

嘉兴发电机出租销售热线：158-8995-1493 张经理_发电机租赁维修回收保养第1品牌!_亚通电力! www.0931-power.com 亚通电力，专业的发电机租赁，销售，组装公司，提供康明斯发电机出租，静音发电机出租，等进口发电机出租服务。租赁机组采用新型缩口燃烧室，提高喷油压力，改善燃烧过程，排气污染物排放值符合 jb8891 - 1999 要求润滑、冷却系统优化设计，减少外接管路和零部件。

发电机出租情况：全国设有三十多个办事处及分公司，业务遍布全国。成功案例遍布中铁集团、中国路桥、中建集团，深圳富士康，中海油公司，中国移动，汤姆逊电子及其他四千多家客户。公司有着设备齐全的维修工厂，充足的零配件仓储，和技术精良的企业团队，随时为客户提供购买新机，机组维修，并联配电，发电机余热利用及环保改造，提供优质服务，已成为各类工厂、工地施工、短期发电用户的首选。一、经营品牌 国产机:重庆康明斯,东风康明斯,玉柴,潍柴,济柴等 进口机:康明斯,三菱,劳斯莱斯,沃尔沃,卡特 二、机组功率 100kw,150kw,200kw,250kw,310kw,400kw,440kw,500kw, 550kw,600kw,660kw,800kw,880kw,1000kw,1120kw,1340kw 1500kw/1800kw

柴油机的柱塞调节臂安装 柴油机的油门手柄置于最大油门位置，通过连接杆件使调速拨叉也处于最大供油位置。再将柱塞调节臂放在最大供油位置保持不动，然后将喷油泵总成水平地插入喷油泵安装孔内，柱塞调节臂一般会进入调速拨叉槽口内。2. 打开定时齿轮室盖正面的观察孔盖板，一边用手电筒等光源照射观察孔内，一边插入喷油泵总成，直到柱塞调节臂准确无误地进入调速拨叉槽口内。3. 用锉刀将调速拨叉的槽口端头锉出1~45°倒角，利用倒角斜面的导向作用，使调节臂准确地进入拨叉槽口内。对于采用齿条齿圈方式调节供油量的喷油泵，也可以使用同样的方法，对齿圈上的叉口进行锉修，这样在安装柱塞时，柱塞上的榫台就容易进入齿圈的叉口内。4. 将柴油机的油门手柄放在供油位置，拉紧调速器弹簧，使调速拨叉槽口靠向定时齿轮室壳体一侧。然后将喷油泵柱塞调节臂推向最大供油位置，也靠向定时齿轮室壳体一侧。再顺时针方向转动飞轮，找到压缩上止点后转动180°，最后将喷油泵总成对准安装螺柱向里推进。以上几种方法可以交叉使用，相互印证，装配后还要进行检验。其方法是：先不要安装喷油泵上的出油阀，在喷油泵总成插入到位后，来回拨动油门手柄，从出油阀一端观察柱塞能否同步转动。如果柱塞不转动，说明柱塞调节臂没有进入调速拨叉槽口内，应该抽出喷油泵总成，重新安装，直到柱塞调节臂准确无误地进入调速拨叉槽口内，以确保不发生“飞车”事故。