

感压纸定制 绍兴感压纸 苏之航电子公司

产品名称	感压纸定制 绍兴感压纸 苏之航电子公司
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

产品详情

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

接触压力：刹车、离合器与活塞的接触压力；电焊机的接触压力；IC散热器的接触压力。（推荐型号：4LW，绍兴感压纸，LLLW，LLW，感压纸裁切，LW，MW，MS，HS）压紧压力：胶合板与层机板的叠压压力；液晶面板的结合压力；圆片结合压力；燃料电池组的结合压力；层压印刷板的结合压力；异性导电膜（ACF）粘合压力；层压陶瓷电容结合压力。（推荐型号：4LW，LLLW，LLW，LW）支撑压力：轮胎与履带的支撑压力；机器、主梁与坦克的支撑压力。（推荐型号：4LW，LLLW，LLW，感压纸异形切割，LW，MW，MS，HS，HHS）

Prescale胶片（俗称：感压纸）的应用实例 检查发动机气缸垫的面压分布 测定方法 在发动机气缸垫的两侧（发动机机身和头部）放入感压纸，在放入气缸垫的状态下合拢发动机机身和头部，扭紧螺栓。然后拆开发动机机身和头部，取出感压纸观看其发色状态。 检查要点 周围的发色无一定的欠缸，并且其压力值属于规定值。发动机整体的发色分布左右，上下均匀。 使用感压纸型号 超高压（HHS）、高压（HS）、中压（MS/MW）

刹车 检查刹车片、摩擦面（刹车面）的接触部分的面积和接触压力的均一性。检查改变条件时或使用规定次数后的变化。 测定方法 在刹车片、摩擦片和驱动系统间放入感压纸，运转刹车。运转后取出感压纸，观看其发色状态。 检查要点 接触面积达到一定面积，接触部分的压力值均一并在一定值以上。缓慢、普通、急激三种运转状态以及温度/湿度的变化，使用规定次数（相当于运行距离）后的面积和接触压力的均一性以及压力是否维持在一定值以上。 使用感压纸型号 低压（LW）、超低压（LLW）

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，感压纸定制，欢迎新老客户来电咨询！

感压纸用于：

检查发动机气缸垫的面压分布

测定方法

在发动机气缸垫的两侧（发动机机身和头部）放入感压纸，在放入气缸垫的状态下合拢发动机机身和头部，扭紧螺栓。然后拆开发动机机身和头部，取出感压纸观看其发色状态。

检查要点

周围的发色无一定的欠缸，并且其压力值属于规定值。发动机全体的发色分布左右，上下均匀。

使用感压纸型号

超高压（HHS）、高压（HS）、中压（MS/MW）

感压纸定制-绍兴感压纸-苏之航电子公司(查看)由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司为客户提供“纳米材料，包装材料”等业务，公司拥有“苏之航电子”等品牌，专注于其它等行业。 ，在江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：丁总。