

RC112-2FE-M 瑞斯康达 光纤收发器

产品名称	RC112-2FE-M 瑞斯康达 光纤收发器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	320.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

rc112-2fe-m a 可网管，两端口10/100mbps自适应，多模0-2km，rj45/dsc,电口速率n*32kb/s可控
rc112-2fe-s1 a 可网管，两端口10/100mbps自适应，单模0-25km，rj45/dsc,电口速率n*32kb/s可控
rc112-2fe-s2 a 可网管，两端口10/100mbps自适应，单模10-60km，rj45/dsc,电口速率n*32kb/s可控
rc112-2fe-s3 a 可网管，两端口10/100mbps自适应，单模15-120km，rj45/dsc,电口速率n*32kb/s可控

设备互联：

在进行产品互联时必须遵从下表所示的具体连接型号规定，否则会出现链路不通或数据传输不正常等现象。

局端	客户端
rc112-2fe(a)-m	rc112-2fe(a)-m
rc112-2fe(a)-s1	rc112-2fe(a)-s1
rc112-2fe(a)-s2	rc112-2fe(a)-s2

二、收发器与其它设备连接（电口）

1. rc112-2fe系列光纤收发器电口自适应与其它设备连接时，收发器有“交叉线、直连线自适应”功能，可以使用直连线或交叉线连接其它设备。

2. rc112系列光纤收发器电口工作于定制方式时，在与其它设备连接时，“交叉线、直连线自适应功能”失效。因此，在定制方式下与其它设备互联时，建议使用下表所示连接方式

收发器	其它设备	rj45端口连接方式
收发器	交换机	直连
收发器	hub	直连
收发器	路由器	交叉
收发器	网卡	交叉

三、双工配置（电口）

a、rc112-2fe系列光纤收发器在电口为自适应

其它网络设备电口必须配置为自适应，才能保证数据的正常传输。若与之连接的其它设备工作于定制方式，则收发器的速率能与对方相同，但双工方式由开关设置，见开关设置说明。

b、rc112-2fe系列光纤收发器电口定制方式

其它网络设备电口的双工模式必须与下表配置相同，才能保证数据的正常传输:

收发器电口模式	与收发器互联设备电口模式
100m/全双工	100m/全双工
100m/半双工	100m/半双工
10m/全双工	10m/全双工
10m/半双工	10m/半双工

四、收发器与收发器之间的连接关系

rc112-2fe系列双电口收发器有两个电口：port0、port1，两个电口之间相互隔离，不能互通。

rc112-2fe系列双电口收发器只能互联，不能与其它收发器连接。互联时，port0也只能与对方的port0建立连接，port1也只能与对方的port1建立连接，port0无法与对方的port1建立连接。