

自动点胶机，自动点胶机-欧美特专业生产厂

产品名称	自动点胶机，自动点胶机-欧美特专业生产厂
公司名称	深圳市欧美特自动化设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道中心路大洋田工业区慧丰工业园
联系电话	0755-33075649

产品详情

关于自动点胶机的安装程序，主要有：

一、将自动点胶机体z轴用四个m4的螺钉与x轴活动块两侧4-m4螺孔连接。

二、将装好胶水的针筒放入针筒夹持器后并固定。例如ab装胶：胶a胶和b胶分别从压力桶接到胶枪a、b进胶口，a、b胶分别通过三通到混合管时开始混合，胶水混合程度由混合管长度决定，只需控制压杆即可控制胶水通断。

混合管的混合方式为静态混合，由一连串左右旋叶片相互垂直排列在套管内组成，a、b胶水经过混合管时进行连续的切割与重合为均匀的混合液。混合管出口部可接转接头，方便使用任何口径的针头，以保证出胶量精确。

三、连接气阀：将点胶控制器的air out口通过气管连接到针筒，并把针筒气阀连接到点胶控制器的air in。

四、将自动点胶机的‘点胶’接口通过电缆线连接到点胶控制器的信号输入接口。脚踏板连接：把脚踏板连接到点胶机的‘运行’接口上，以控制点胶机的运行。z轴电缆连接：将z轴的连接电缆插头与点胶机‘z轴’连接。

深圳欧美特点胶机厂专业生产点胶机，自动点胶机，全自动点胶机等点胶机设备。点胶机厂新材料的引进，切实积累了一定的专业知识和技术，本着质量比日本。价格比国产的宗旨。以领先的技术和独创精神创造出满足各行业需求的液控技术。提供高精度，高密度，高速度的液控产品。本欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。