

# 伊顿辅助刹车W24-11-307静摩擦铜盘508459

产品名称	伊顿辅助刹车W24-11-307静摩擦铜盘508459
公司名称	济南桢昕石油机械设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产业园开创云谷联合办公区二楼2855（注册地址）
联系电话	13225340118

## 产品详情

### 伊顿辅助刹车

#### 伊顿辅助刹车24"

124WCB	224WCB	324WCB	424WCB	名称	图号	名称	图号
名称	图号	名称	图号	名称	图号	名称	图号
安装法兰组	513348-01	安装法兰组	513348-01	安装法兰组	513348-01	安装法兰组	513348-01
件		件		件		件	
安装法兰	513337	安装法兰	513337	安装法兰	513337	安装法兰	513337
静摩擦铜盘	508459	静摩擦铜盘	508459	静摩擦铜盘	508459	静摩擦铜盘	508459
传力螺杆	000245*0069	传力螺杆	000245*0069	传力螺杆	000245*0069	传力螺杆	000245*0069
动摩擦片	508725	动摩擦片	508725	动摩擦片	508725	动摩擦片	508725
动摩擦盘芯	510745	动摩擦盘芯	510745	动摩擦盘芯	510745	动摩擦盘芯	510745
夹管	306542-05	夹管	306542-20	夹管	306542-23	夹管	306542-24
压紧盘组件	513348-03	压紧盘组件	513348-03	压紧盘组件	513348-03	压紧盘组件	513348-03
压紧盘	513345	压紧盘	513345	压紧盘	513345	压紧盘	513345
平垫片	000153*0641	平垫片	000153*0641	平垫片	000153*0641	平垫片	000153*0641
螺杆螺母	000110*0073	螺杆螺母	000110*0073	螺杆螺母	000110*0073	螺杆螺母	000110*0073
气缸	513264	气缸	513264	气缸	513264	气缸	513264
内密封圈	000402*0023	内密封圈	000402*0023	内密封圈	000402*0023	内密封圈	000402*0023
外密封圈	000402*0024	外密封圈	000402*0024	外密封圈	000402*0024	外密封圈	000402*0024
齿轮	411672	齿轮	410970	齿轮	412433	齿轮	413195
磨损环	N/A	磨损环	308396	磨损环	308396	磨损环	308396
静摩擦铜盘	N/A	静摩擦铜盘	513348-02	静摩擦铜盘	513348-02	静摩擦铜盘	513348-02
组件		组件		组件		组件	
静摩擦盘芯	N/A	静摩擦盘芯	513343	静摩擦盘芯	513343	静摩擦盘芯	513343
活塞	513317	活塞	513317	活塞	513317	活塞	513317
复位弹簧	416751-02	复位弹簧	416751-02	复位弹簧	416751-02	复位弹簧	416751-02

内压条	413107	内压条	413107	内压条	413107	内压条	413107
外压条	413108	外压条	413108	外压条	413108	外压条	413108
动盘螺丝	000294*407	动盘螺丝	000294*407	动盘螺丝	000294*407	动盘螺丝	000294*407
管塞	000077*0021	管塞	000077*0021	管塞	000077*0021	管塞	000077*0021

伊顿辅助刹车36"

名称	图号	名称	图号	名称	图号	名称	图号
136WCB	236WCB	336WCB	436WCB				
安装法兰组 件	513985-01	安装法兰组 件	513985-01	安装法兰组 件	513985-01	安装法兰组 件	513985-01
安装法兰	513986	安装法兰	513986	安装法兰	513986	安装法兰	513986
静摩擦铜盘	416527	静摩擦铜盘	416527	静摩擦铜盘	416527	静摩擦铜盘	416527
传力螺杆	307111-04	传力螺杆	307111-10	传力螺杆	307111-05	传力螺杆	307111-07
动摩擦盘组 件	513990	动摩擦盘组 件	513990	动摩擦盘组 件	513990	动摩擦盘组 件	513990
动摩擦片	513658	动摩擦片	513658	动摩擦片	513658	动摩擦片	513658
动摩擦盘芯	513667	动摩擦盘芯	513667	动摩擦盘芯	513667	动摩擦盘芯	513667
夹管	308204-07	夹管	513985-03	夹管	308204-04	夹管	308204-05
压紧盘组件	513985-03	压紧盘组件	513985-03	压紧盘组件	513985-03	压紧盘组件	513985-03
压紧盘	512860	压紧盘	512860	压紧盘	512860	压紧盘	512860
平垫片	000067*0042	平垫片	000067*0042	平垫片	000067*0042	平垫片	000067*0042
螺杆螺母	000110*0075	螺杆螺母	000110*0075	螺杆螺母	000110*0075	螺杆螺母	000110*0075
气缸	513988	气缸	513988	气缸	513988	气缸	513988
内密封圈	000402*0005	内密封圈	000402*0005	内密封圈	000402*0005	内密封圈	000402*0005
外密封圈	000402*0006	外密封圈	000402*0006	外密封圈	000402*0006	外密封圈	000402*0006
齿轮	416538	齿轮	416538	齿轮	416538	齿轮	416538
磨损环	N/A	磨损环	308397	磨损环	308397	磨损环	308397
静摩擦铜盘 组件	N/A	静摩擦铜盘 组件	513985-02	静摩擦铜盘 组件	513985-02	静摩擦铜盘 组件	513985-02
静摩擦盘芯	N/A	静摩擦盘芯	513989	静摩擦盘芯	513989	静摩擦盘芯	513989
活塞	512858	活塞	512858	活塞	512858	活塞	512858
复位弹簧	416751-01	复位弹簧	416751-01	复位弹簧	416751-01	复位弹簧	416751-01
内压条	414032-01	内压条	414032-01	内压条	414032-01	内压条	414032-01
外压条	414033-01	外压条	414033-01	外压条	414033-01	外压条	414033-01
动盘螺丝	000294*407	动盘螺丝	000294*407	动盘螺丝	000294*407	动盘螺丝	000294*407
管塞	000077*0021	管塞	000077*0021	管塞	000077*0021	管塞	000077*0021

序号	名称	图号	设备型号	名称	图号	设备型号
1	安装法兰组 件	W24-04-304	24WCB2	安装法兰组 件	W36-04-307	36WCB2
2	安装法兰	W24-04-305	24WCB2	安装法兰	W36-04-301	36WCB2
3	静摩擦盘/ 铜盘	W24-11-307	24WCB2	静摩擦盘/ 铜盘	W36-11-301	36WCB2
4	静盘螺栓	X20-08-054	24WCB2	静盘长/短 螺栓	X20-08-123	36WCB2
5	静盘螺母	X20-20-004	24WCB2	静盘螺母	X20-20-016	36WCB2
6	传力螺杆	X20-01-002	124WCB2	传力螺杆	X20-01-011	136WCB2
7	传力螺杆	X20-01-001	224WCB2	传力螺杆	X20-01-007	236WCB2
8	传力螺杆	X20-01-005	324WCB2	传力螺杆	X20-01-01	336WCB2

9	传力螺杆	X20-01-00	424WCB2	传力螺杆	X20-01-013	436WCB2
10	动摩擦盘组 件	W24-08-304	24WCB2	动摩擦盘组 件	W36-08-303	36WCB2
11	动摩擦盘	W24-07-301 W24-07-302	24WCB2	动摩擦盘	W36-07-301	36WCB2
12	动盘盘芯	W24-08-303	24WCB2	动盘盘芯	W36-08-302	36WCB2
13	夹管	W24-09-302	124WCB2	夹管	W36-09-301	136WCB2
14	夹管	W24-09-3 01	224WCB2	夹管	W36-09-3 00	236WCB2
15	夹管	W24-09-303	324WCB2	夹管	W36-09-302	336WCB2
16	夹管	W24-09-307	424WCB2	夹管	W36-09-303	436WCB2
17	压紧盘组件	W24-11-309	24WCB2	压紧盘组件	W36-11-314	36WCB2
18	压紧盘	W24-11-306	24WCB2	压紧盘	W36-11-302	36WCB2
19	平垫圈	X20-27-001	24WCB2	平垫圈	X20-27-010	36WCB2
20	螺母	X20-20-030	24WCB2	螺母	X20-20-043	36WCB2
21	气囊固定盘	W24-02-304	24WCB2	气囊固定盘	W36-02-301	36WCB2
22	气囊	W25-20-900	24WCB2	气囊	W36-20-901	36WCB2
23	压盘	W24-03-305	24WCB2	压盘	W36-03-301	36WCB2
24	齿轮	W24-01-306	124WCB2	齿轮	W36-01-303	36WCB2
25	齿轮	W24-01-3 05	224WCB2	齿轮	W36-01-302	36WCB2
26	齿轮	W24-01-304	324WCB2	齿轮	W36-01-304	36WCB2
27	齿轮	W24-01-3 07	424WCB2	齿轮	W36-01-307	36WCB2
28	磨损环	W24-33-300	24WCB2	磨损环	W36-33-300	36WCB2
29	静盘盘芯组 件	W24-11-308	24WCB2	静盘盘芯组 件	W36-11-313	36WCB2

(中间  
水套总成)

30	内O型密封	X12-70-376	24WCB2
31	外O型密封	X12-70-375	24WCB2
32	静盘盘芯/ 中间水套	W24-11-305	24WCB2
33	复位弹簧	W00-33-928	24WCB2
34	内压条/内 支撑圈	W24-50-304	24WCB2
35	外压条/外 支撑圈	W24-50-305	24WCB2
36	动盘螺栓	W20-07-027	24/36WCB2

(中  
间水套总成  
)

30	内O型密封	X12-70-374	36WCB2
31	外O型密封	X12-70-373	36WCB2
32	静盘盘芯/ 中间水套	W36-11-303	36WCB2
33	复位弹簧	W00-33-942	36WCB2
34	内压条/内 支撑圈	W36-50-302	36WCB2
35	外压条/外 支撑圈	W36-50-303	36WCB2
36	动盘螺栓	W20-07-027	36WCB2

