

应城地磅厂-应城120吨地磅-无人值守地磅

产品名称	应城地磅厂-应城120吨地磅-无人值守地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 秤台尺寸:客户需求定制 智能硬件:车牌识别仪,道闸、语音系统、称重软件
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室(注册地址)
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

应城地磅厂-应城120吨地磅-无人值守地磅

地磅智能称重管理系统是基于计算机软件管理系统、视频监控抓拍系统、自动化控制系统、网络上传系统、远程语音系统、远程控制系统、集中管理系统等为一体的集成自动控制、数据管理、视频监控、网络化管理的称重管理系统,是企业实现计量称重管理规范化、精细化管理的重要举措。无人值守称重系统采用PLC流程控制程序控制整个无人值守的过磅流程,检测光幕、地感状态,驱动道闸、信号灯、读卡器、车牌识别、拍照相机等设备,输出语音指挥车辆过磅,完成称重结果的记录和打印。

应城地磅厂-应城120吨地磅-无人值守地磅

地磅使用步骤

地磅这款产品看似结构简单,操作不需要专业的培训就可以上手,但实际上地磅使用也是有很多需要注意的小细节的,如果细节没做好很容易造成地磅故障。

- 1.地磅加电前,必须检查电源的接地装置是否可靠,停机后,必须切断电源。
- 2.地磅使用前应检查秤体是否灵活,各配套部件的性能是否良好。
- 3.称重仪表须先开机预热,一般要预热30分钟左右。
- 4.为保证地磅和使用者安全,应有防雷击设施。

- 5.要保持接线盒内干燥，一旦接线盒内有湿空气和水滴浸入，可用电吹风吹干。
- 6.为保证地磅的测量精准度，应定期对其进行校准。
- 7.对于在野外安装的地磅，应定期检查基坑内的排水装置，避免堵塞。
- 8.地磅附近电焊作业时，严禁借秤台作零线接地用，以防损坏电器元件