

保定密集柜

产品名称	保定密集柜
公司名称	保定市北市区欢然铁柜厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市北市区梁庄村098号
联系电话	0312-5906161 15631267137

产品详情

工作原理

1、密集柜的移动：密集柜可单列或多列一起在导轨上行走，每列具有手刹制动装置(自锁柄)。自锁柄在off位置时，架体不能移动，在on位置时，架体可移动，每列架体的侧面板上有标签框，移动列底务上有防倒装置，每个组合箱体的前后各一列装有总锁，用于整体的锁闭，起到保密作用，导轨的端部安装限位装置。

2、档案资料的存取

:顺时针或逆时针方向摇动手柄，活动架将在轨道上平稳行走，档相邻二架体距离移至一定位置时(有足够位置存取资料)，顺时针转动两列架体的自锁柄至off位置，此时再摇动手柄，二架体不能再移动，然后进入架体间存取资料(如转动自锁柄时不能锁定架体，可稍稍转动手轮至能拉动自锁柄，不能强行锁定，以免给自锁柄扳断或损坏自锁装置)。

3、密集柜的锁定：逆时针方向转动自锁柄到on位置，架体自锁被解除。摇动手柄架体可行走。当所有架体与固定列紧靠

在一起不能再移动时，转动边列的自锁柄使边列自锁，然后顺时针方向转动总锁，则将所有密集柜锁定。

4、层高的调整：密集柜每层按标准高度配置。当需调整层高时先取下层板，将层板二侧支承板往上移，使之与立柱脱钩，再向上或向下移至所需高度，插入立柱孔中与立柱挂上，然后放上层板即可。

联系人：何先生

手机：15631267137

地址：保定市北市区看守所对面梁庄村

网址：<http://www.huanrantpg.com>