

# 滨州滨城区电梯不锈钢门套-电梯门套生产-电梯内饰

产品名称	滨州滨城区电梯不锈钢门套-电梯门套生产-电梯内饰
公司名称	滨州奥菱电梯有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	
公司地址	滨州市邹平县城南醴泉四路星河上城1号楼1-801
联系电话	18265759888 15953361985

## 产品详情

滨州奥菱电梯有限公司

公司主营：电梯保养、电梯维修、电梯钢结构、旧楼加装电梯、老小区电梯改造、电梯销售、老旧小区外加电梯、杂物电梯销售、传菜电梯销售、加装别墅电梯、挂电梯、外装电梯、电梯门套制作、电梯门套安装、电梯厂家。

滨州市滨城区电梯不锈钢门套-电梯门套生产-电梯内饰

电梯门套作为一种电梯门口的防护材料，主要用于保护电梯门框不受磨损，并提高电梯的美观度。目前市场上常见的门套材质包括不锈钢、铝合金、PVC等。下面我们将介绍门套的分类和安装方法。

一、门套的分类

1. 不锈钢门套 不锈钢门套是较为常见和常用的一种门套，使用寿命长，强度高，不易受到腐蚀、污染和破损，而且表面光滑、美观，易于清洗和维护，可广泛应用于高端公共场所等。
2. 铝合金门套 铝合金门套是一种较为轻便和实用的门套，具有耐腐蚀、抗氧化、表面光滑、易于擦洗等特点，而且价格较为实惠，适用于大型商业场所、住宅小区等。
3. PVC门套 PVC门套是一种密封性较强、防水性好、易于安装和维护的门套，而且价格较为经济实惠，可适用于大型公共场所、住宅小区等。

二、门套的安装步骤

1. 测量门框尺寸 在进行门套安装之前，需要测量电梯门框的尺寸，以便正确获取门套的规格和尺寸，确保门套能够紧密贴合在门框上。
2. 切割门套 根据门框尺寸，使用铝锯或其他工具将门套切割成合适尺寸，并将门套的一面去除塑料膜。
3. 粘贴涂胶 将门框表面涂上合适的胶水，然后将门套紧贴在门框表面上，并采用专业夹具压实，并确保门套对齐和紧贴门框。
4. 安装螺丝钉 使用螺丝钻穿门套和门框，选择合适的螺丝钉进行固定，并用橡胶垫片确保螺丝牢固。
5. 涂漆处理 如果需要，可以在门套安装完毕后进行涂漆处理，以增强门套表面的光滑度和美观效果。

三、门套的维护

1. 海绵清洗 门套表面可以使用湿海绵或柔软布料进行细致、轻柔的擦拭和清洁，以防止门套表面被划伤或擦伤。
- 2.

防水处理门套需要进行防水处理，避免水渍沉淀在门套表面，使门套保持干燥和清洁。3. 修补处理如果门套出现刮痕或破损，应及时进行修补处理，避免影响门套的外观和寿命。总的来说，电梯门套作为电梯门口的防护材料，在安装前需要注意门框尺寸和门套规格选型，安装时需要仔细操作，防止门套安装出现空隙或松动，而在日常维护保养时，需要注意门套表面的保湿、清洗和修补处理。