

# 吊车配件 腾飞工程 吊车配件大全

产品名称	吊车配件 腾飞工程 吊车配件大全
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

### 汽车起重机吊臂作用-泰安腾飞工程机械有限公司

回转机构用来实现货物及起重机的回转定位，因此它是起重机所不可缺少的重要部分，式起重机的基本机构之一，回转机构在设计中采用了常规的NGW行星齿轮转动，具有、体积小、重量轻、噪声低、结构紧凑、运转平稳、传递功率范围大等特点。制动摩擦片采用干式摩擦片至于制动壳体内，制动壳体安装在机构的上端，吊车配件大全，便于更换摩擦片。工具/原料润滑油工具箱方法/步骤回转机构安装后使用前，应仔细检查该机构是否按安装要求装配。回转机构使用前，应检查起重机上是否有固定转台的销子没有拔出。行车时，检查是否将固定转台的销子插上，以保护回转减速机受冲击力。回转机构不得在酸碱等腐蚀气体的环境中存放，二手吊车配件，作业时不得超过其额定载荷。

### 汽车起重机吊臂材料-泰安腾飞工程机械

1

#### 检查部件是否受潮

首先要检查随车吊的分电器、火花塞、高压线等是否因为汽车淋雨等受潮。如果是，可以把受潮机

件晾干，然后再发动。或使用电吹风直接吹受潮的部件。

2

### 检查火花塞是否损坏

其次，检查随车吊火花塞是否损坏。如果损坏，只要更换新火花塞即可。一般来讲，汽车的火花塞使用里程大约2万~3万公里。3

### 检查蓄电池电压是否足够

检查蓄电池电压是否足够。很多蓄电池设计了用于检测www.hbclzq的观察孔，呈现绿色的时候，可以正常使用，出现黑色，需要补充点或者维护，出现白色，电瓶该更换了。停车忘记关灯，就可能耗尽电源。如果是这样，拧动点火开关在ON的位置，把车挂二挡，脚踩离合，用车拖拽，当行驶到一定速度时，松开离合，汽车就能自然启动。这种办法适用于仅仅是电力不足的故障，如果是点火系统有问题，此法不但不能奏效，可能还对三元催化器有坏的作用，还有的车会损坏正时皮带，导致严重的机械故障。安装自动变速箱的车，不能推车启动，可用跨接电缆连接另一辆车的蓄电池启动发动机。

## 一、内漏：

常见造成叉车液压缸起升无力或不能起升、货叉自行下滑及门架自行前倾等故障。内漏的原因及排除方法：

### （1）阀杆与阀体之间磨损间隙过大

因分配阀长期使用或油液不清洁等加快了阀杆与阀体的磨损，破坏了配合密封面，导致漏油。修复时若阀杆磨损较轻，可对阀杆镀铬磨光；若阀杆磨损严重，则需要更换

### （2）阀体之间漏油

密封圈失效，产生内漏；安装时阀体表现损伤或O形圈老化或损坏，在油压作用下，吊车配件，阀体之间也容易发生内漏。

若阀体损伤则需进行研磨、更换O形密封圈，吊车配件，并按顺序和力矩要求拧紧螺栓。

### （3）安全阀弹簧失效

如果安全阀弹簧失效，液压油在低于系统规定压力下就可迫使钢球离开阀位流入溢油道，造成内漏，使系统失效。

这时必须更换弹簧，然后利用调整螺钉调整弹簧压力至规定的14 Mpa。调整时按距载荷中心600mm处的需求加载7.5t货物，当货物在似起非起时用锁止螺母锁紧，此时的压力即为所需要调整的压力。

### （4）多路换向阀杆不能复位

如果阀杆不能复位，沟槽与油道相通，则会产生内漏。

吊车配件-腾飞工程-吊车配件大全由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司是从事“起重机,挖掘机,装载机,叉车等工程机械销售,服务,维修,保养”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:韩经理。