

漳州出租2000kw发电机（包油、包运费、带工人）

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 漳州出租2000kw发电机（包油、包运费、带工人） |
| 公司名称 | 山东逸尔机械设备有限公司 |
| 价格 | 600.00/台 |
| 规格参数 | 是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃 |
| 公司地址 | 全国均有办事处 |
| 联系电话 | 15163525155 15163525155 |

产品详情

漳州出租2000kw发电机（包油、包运费、带工人）

发电机安全使用常识：1、在发电机出租使用状态下的机组冷却水的沸点比一般水的沸点高，因此在柴油发电机运转时，千万不要打开水箱或热交换器的压力盖。以免伤害到人身安全，检修前务必先让机组冷却并使压力释放出来。2、柴油内含的苯和铅，当在检查、排放或加注柴油时，请特别小心不要吞入或吸入柴油，机油亦是如此。机组排放的废气，千万不要吸入。3、在适当的位置安装灭火器。参考您所在地区地方消防单位的规定，使用正确类型的灭火器。电气设备所引起的火灾不可以使用泡沫灭火器。4、柴油发电机上不要放置不必要的油脂金额润滑油。存积的油脂和润滑油会导致发电机组过热，发动机受损，并有起火的危险。5、柴油发电机四周应保持干净，且不得放置杂物。清除发电机组上的所杂物，并保持地板清洁与干燥。6、操作者在精神或身体劳累时，或者是饮酒吃药后，切勿操作柴油发电机。要想保证机组使用安全，发电机出租操作者首先要有安全意识，这样才能将以上的安全防护工作做得到位。

如果在供电系统中的各台发电机的中性点互相连接，或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时，机组运行时在中性线会出线3倍频率的中线电流。因此，必须对运行中可能出现的各种负载情况下，发电机的中线电流进行测定。为使发电机运行不致过热，发电机租赁，其中线电流不得超过发电机额定电流底的50%。中线电力过大，发电机租赁价钱，在中线上应加装中线电抗器加以限制。

发电机出租注意事项

产品概述：喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从溶液、乳液、悬浮液和可塑性糊状液体原料中生成粉状、颗粒状或块状固体产品。当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合的标准时。喷雾干燥是一道十分理想的工艺。工作原理：空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，（

旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。

漳州出租2000kw发电机（包油、包运费、带工人）

服务简介 柴油发电机出租专业出租进口、国产发电机齐全。

种类包括柴油发电机组、燃气发电机组、多动力发电机组、储能发电机组等。奔驰、沃尔沃、康明斯、道依茨、三菱、卡特等。：济柴、上柴、潍柴、玉柴、斯太尔等。可根据客户需要敞开式、式、静音式发电机组。功率范围覆盖100千瓦至2000千瓦，也可通过并联更大的功率选择。根据用户要求准时到达现场，进行免费调试。

其调整方法为：对于头部滚筒如输送带向滚筒的右侧跑偏，则右侧的轴承座应当向前移动，输送带向滚筒的左侧跑偏，则左侧的轴承座应当向前移动，相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。经过反复调整直到输送带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前好准确安装其位置。滚筒外表面加工误差、粘料或磨损不均造成直径大小不一，输送带会向直径较大的一侧跑偏。即所谓的跑大不跑小。