


# 批发SS100-65地上消防栓

产品名称	批发SS100-65地上消防栓
公司名称	沧州宏诚建筑器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州献县流海码头工业区
联系电话	0317-8086395 13930738881

## 产品详情

产品名称：ss100-65地上消防栓



货号：	84
型号：	ss100-65
规格：	ss100-65

快速调压型地上栓是供室外使用的灭火设备。它与消防管道相连接，可向消防车供水，带、水枪连接直接进行灭火，是必备的消防专用设施。适用于城市建筑楼群、工矿石油场及城市街道两侧。它是由栓体、阀体、弯管、阀杆、阀瓣、调压装置、接口等部件组成。部分涂有红色漆，埋入地下部分涂有黑色沥青漆。它是通过安装在阀瓣上的密封垫与阀体起到密封作用的。转动阀杆使阀瓣部件作上下往复运动，达到阀瓣部件的开启和关闭，起水的作用。当用消防扳手将阀杆逆时针方向旋转，阀瓣打开，压力水进入调压装置。随

断上移，露出的调压阀塞孔口截面不断增大，水流量也逐渐增大，出水口压力逐渐增大经调压装置由出水口流出。通过水带、水枪完成取水或直接灭火的工作。

#### 四、安装要求

安装时注意事项：

地上栓安装前、后，必须把管道清理干净。如管道内有杂物，容易损坏密封垫，不能保

1.安装前，应把管道及消火栓内污物清理干净，保证阀座与密封垫间的正常密封。

2.

安装时，地上栓的支撑固定与供水管道的连接要牢固可靠，不得将排水阀堵死，避免阀及时排出。

3.安装高度以地上栓吸水口位置高于地面450mm为宜。

4.

安装后，应进行密封性试验，试验压力即公称压力。转动阀杆，在阀瓣关闭和全开时检，2分钟内不得有渗漏现象。

#### 五、使用方法

使用地上栓时，首先要拧开要使用的出水口闷盖，与水带连接好后，拧紧其他出水口闷盖。防扳手将阀杆逆时针方向旋转，使阀瓣部件上升至最大开启高度，此时排水阀关闭，地供水。使用完毕后，将阀杆顺时针方向旋转，关闭供水。此时，地上栓余水从排水阀排

#### 六、维护和保养

定期检查地上栓。开启、关闭地上栓，检查阀瓣处、排水阀处排水及密封情况，出现漏。保持阀杆端部清洁无杂物，检查阀杆转动是否灵活，使用完毕后阀杆螺纹处应涂润滑油。水口处密封情况，如有损坏部件，应立即更换

型号规格	公称通径 mm	公称 压力mpa	进水口		出水口 口径mm	吸水
			型式	口径 mm		
sskt100/65	100	1.0	承插式	100	100 × 65 × 65	m
		1.6	法兰式			
sskt150/80	150	1.0	承插式	150	150 × 80 × 80	m
		1.6	法兰式			