

## 德月电机 氮气平衡缸 七台河氮气平衡缸

产品名称	德月电机 氮气平衡缸 七台河氮气平衡缸
公司名称	无锡德月电机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市洛社镇杨市保健村
联系电话	13601512856 13601512856

### 产品详情

平衡气缸怎么调节压力：1、气压过大时：A、可能出现上死点停止时的超程现象，造成设备故障。B、滑块装模高度调整时，滑块电机负荷加大。C、因传动负荷增加，导致主传动噪声增大。不同吨位的模具重量使得整个滑块机构重量改变，因此在换模时必须进行压力调整，否则可能会导致压力机微调电机、装模高度调整电机、主电机在上行程或下行程因负载过大，损坏电机，严重会导致压力机连杆损坏。另外，平衡气缸压力对压力机的精度也影响很大，如果压力调整不当，会导致不良品的产生。

平衡油缸破损后如何修复：1、前期清洁，做好铺垫准备。首先平衡油缸漏油后微修的一步便是除油，具体就是将金属表面的油污清洗干净，氮气平衡缸公司，注意不允许使用强腐蚀清洗剂，否则会大幅度的影响它的使用寿命。一般都建议用角磨机首先对划伤部位进行初步处理之后，由专人沿钢筒壁打磨出沟槽，燕尾槽这些部位，七台河氮气平衡缸，作为液压油缸下面修补的基础。

平衡气缸的气压阀调节的注意事项：1、气压阀的各调节手柄在调节时用力不应过猛，氮气平衡缸报价，用力应适当。2、在打开放气阀进行放气时必须先将进气阀关闭，不然从气源来的压缩空气会直接排入大气。3、放气结束后需打开进气阀，氮气平衡缸咨询，让气源可以补充工作时压缩空气损耗。如果不打开进气阀，会造成储气罐压缩空气损耗无法补充，会造成储气罐压力下降到不能满足生产的需要及造成安全事故。4、在调压阀调定后需要经常去观察一下，检查一下压力表值是否正确。

德月电机(图)-氮气平衡缸报价-七台河氮气平衡缸由无锡德月液压机械有限公司提供。无锡德月液压机械

有限公司是一家从事“平衡系统,氮气平衡系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德月”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡德月电机制造在气动元件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！