

传感器mep测试，怎么做电磁兼容试验

产品名称	传感器mep测试，怎么做电磁兼容试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

传感器mep测试，怎么做电磁兼容试验

电感器、变压器检测方法 with 经验

1、色码电感器的检测

将万用表置于R×1挡，红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端，此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小，可具体分下述三种情况进行鉴别：

A、被测色码电感器电阻值为零，其内部有短路性故障。

B、被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系，只要能测出电阻值，则可认为被测色码电感器是正常的。

2、中周变压器的检测

A、将万用表拨至R×1挡，按照中周变压器的各绕组引脚排列规律，逐一检查各绕组的通断情况，进而判断其是否正常。

B、检测绝缘性能

将万用表置于 $R \times 10k$ 挡，做如下几种状态测试：