

西派克螺杆泵配件 西派克 武汉螺耐斯

产品名称	西派克螺杆泵配件 西派克 武汉螺耐斯
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

驱动及结构形式

泵的驱动方式较多，一般有低速电机直联（6级、8级）、齿轮减速电机驱动、无级变速电机驱动等方式。传动可采用联轴器直接传动，或采用调速电机，三角带，变速箱等装置变速。

工作原理

当电动机带动泵轴转动时，螺杆一方面绕本身的轴线旋转，另一方面它又沿衬套内表面滚动，于是形成泵的密封腔室。螺杆每转一周，密封腔内的液体向前推进一个螺距，随着螺杆的连续转动，液体以螺旋形方式从一个密封腔压向另一个密封腔，西派克螺杆泵定子，后挤出泵体。

随着人们从农村来到城市，这使得国家不得不建立更多的能源。化学工业的发展同样是中国隔膜泵进口额增加的重要因素排在第三位的原因是能源开发，2007年中国掌握着先进的煤炭发电技术同时能源行业无疑也将使中国进口更多的不锈钢单螺杆泵产品。

- 1.三螺杆泵安装前检查泵的油封是否良好，并检查泵在运输过程中是否损坏，可用手转动联轴器是否有卡劲的现象，如有则应拆泵进行清洗，修理和校正
- 2.三螺杆泵安装泵的进油和排油管道时，其管径不得小于泵的进油和排油口径，进油管道不得过长，弯头不得过多，西派克，否则将影响泵的工作状态。
- 3当有两台以上的三螺杆泵安装在同一条管线上，为便于泵的启动，在进泵的排油管上必须安装逆止阀。
- 4．对于在较高温度（60 以上）下输送粘度大的油类（如：重油）的备用泵，必须是热备用泵，西派克螺杆泵配件，否则泵在低温下启动会造成电机过载或泵损坏。（建议在租车靠近泵的排油管上的逆止阀

帝，并联安装一个潍柴发动机上的小回流阀，对于备用泵可微启回流阀，使泵缓慢逆转，其逆转速

5.输送介质内含有机械杂质，将严重影响泵的运转和降低使用寿命，因此在泵安装前，必须仔细清除进油管的焊渣，西派克螺杆泵，沙粒等杂质。在进油管道靠近泵处安装滤器，滤器网孔大小，可根据工作情况及介质粘度确定。（一般可用40-80目网），钢管喷码机过滤面积一般不得小于进油管截面积的20倍

西派克螺杆泵配件-西派克-武汉螺耐斯由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司为客户提供“螺杆泵,单螺杆泵,螺杆阀,污泥切割机,污泥破碎机,微型螺杆泵”等业务，公司拥有“螺耐斯”等品牌，专注于污水处理设备等行业。，在湖北省武汉市蔡甸区菱山街工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：尤经理。