

# 风淋室怎么维护？-济南风淋室厂家

产品名称	风淋室怎么维护？-济南风淋室厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

### 风淋室怎么维护？

对于风淋室的维护，要根据实际使用情况来确定一个频率进行清洁。比如，对于前置的过滤网，可以用水洗或者是真空洗尘等方式清洗，正常三个月更换，主过滤网的话，每年要检测2到4次，洁净车间要根据风速值或者是测压值来决定装置是否该换。具体包括：

- 1、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 2、当发现风速变小时，应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑，则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
- 3、当调换或清洗无纺布后仍不能提高风速，则说明高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换高效空气过滤器。
- 4、更换高效空气过滤器时，需拆下喷球板，去除高效过滤器，按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并确保密封良好，防止渗漏。
- 5、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象，并适当使用尘埃粒子计数器进行检测，达到技术指标后方可进行正常工作。
- 6、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 6、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 7、定期对门进行维护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。

7、定期对门进行维护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。