

冠通蓄电池(电子) Co., Ltd

产品名称	冠通蓄电池(电子) Co., Ltd
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务3部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷县大华山镇前北宫村
联系电话	15652783493 15652783493

产品详情

冠通蓄电池(电子) Co., Ltd

冠通蓄电池一、电池使用前冠通蓄电池到达后，请先检查外包装箱有无异常：当冠通蓄电池到达使用场冠通蓄电池(电子) Co., Ltd所后，请开箱检查蓄电池的外观（有无漏酸、破裂），电池数量是否正确及其配件是否齐全。二、安装使用请勿在密闭空间或有火源的场合使用蓄电池；请勿用乙烯薄膜类有可能引发静电的塑料遮盖电池，产生的静电有引起电池爆炸的危险；请勿在低于-40 或高于50 的温度环境下使用电池（电池使用环境高于50 ，请使用高温系列电池）；请勿在有可能浸水的场合安装、使用蓄电池；安装搬运电池过程中，请勿在端子处用力；电池在万只串联使用时，请勿按电池标识“+”、“-”冠通蓄电池(电子) Co., Ltd极性依次排列，电池之间的距离不能小于15mm；在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免扭矩扳手等金属工具两端同时接触到电池正、负端子，造成电池短路伤人；安装接插式端子的蓄电池时，请不要改变端子的形状或位置，如需改变，请和我公司联系。安装螺栓拧紧式蓄电池时，请用随电池配件的螺栓母垫圈，紧固连接线时，使扭矩冠通蓄电池(电子) Co., Ltd达到11.3N.M即可；和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，并再次检查蓄电池的连接极性是否正确，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，冠通蓄电池蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线；

做人要专一要坚持不能浮躁，做电源做品牌也是一样。真正好的东西美的东西终会得到消费者尊重。这里先普及下电源知识，常见的电源功率有2种：额定功率和峰值功率。额定功率是环境温度在-5~50度之间，输入电压在180V~264V之间，电源能长时间稳定输出的功率；峰值功率是指电源在极短时间内冠通蓄电池(电子) Co., Ltd能达到的大功率，时间仅能维持几秒至30秒之间，对于用户毫无意义。而现在市售电源，特别是在淘宝等电商平台，用峰值功率来混淆额定功率，以低价来吸引不懂的消费者，这在某种程度上已经是欺骗，这种欺骗，不乏很多自视为大的品牌。