

厂家直销回转式罗茨鼓风机

产品名称	厂家直销回转式罗茨鼓风机
公司名称	章丘汇兴机械有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	三英:风量 型号:301s 产地:济南章丘
公司地址	山东省济南市章丘明水绣源路北首
联系电话	86-0531-83205739 13864023017

产品详情

回转式风机试运转，回转鼓风机

(二)、回转式鼓风机的试运转

- 1、检查油箱内的机油是否达到标准（油量应高于出油孔位置）。
- 2、起动回转式鼓风机前请拿下进气口滤清器，往主机内倒入30ml左右机油，使机油均匀分布于回转式鼓风机内部（用手转几圈）。
- 3、检查v型皮带的松紧度是否合适，如太松请调整。
- 4、检查安全阀是否设定在指定的压力位置，如工作压力为 0.3kgf/cm^2 ；安全阀开启压力为 0.3kgf/cm^2 。在试运行，可手动调整排气阀升压到开启压力，调整安全阀使之恰好开启（该压力为工作压力的1.1倍）。
- 5、接通电源起动风机，请注意下列各项：
 - a、回转式鼓风机的转向是否与转向标记指示方向一致，如不一致要立即停机调整电机接线。
 - b、观察压力表有无压力指示（污水处理槽内必须装满水后才能运行回转式鼓风机，否则回转式鼓风机排气口无压力，则回转式鼓风机没有润滑）。
 - c、观察滴油嘴有无机油滴出（10-12滴/分钟），并观察透明回油管内是否有机油流动。
- 6、检查电机及回转式鼓风机各部运转是否正常，温度是否正常，是否有异常声音。