

## CAT卡特彼勒加热器芯191-5085实力供货商

产品名称	CAT卡特彼勒加热器芯191-5085实力供货商
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:191-5085 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

### 产品详情

卡特彼勒(CATERPILLAR)挖掘机系列：CAT301.6C、301.8C、302.5C、303.5CCR、303CCR、304C CR、305.5、305C CR、307C、307C SB、307D、308D CR、308DCRSB、311C、311D LRR、312C、312CL、312D、312DL、314C LCR、315C L、315DL、318CL、320B 320C、320D、320D、321C LCR、322D、22DL、CAT323、324D324DL、325C、325D、325D L、328D LCR、329D/329DL、330D、33C0、330DL、336D/336DL、345C 345CL、345C、345D、CAT349、CAT350、365C、365CFS、365CLME、365CLUHD、385C FS、385CL、385C L ME、385CL、CAT390。

卡特彼勒330C发动机配件：330C四配套、凸轮轴205-1201、此推片107-7694、凸轮轴齿轮107-7809、螺栓6V-3940。主轴瓦151-2939、曲轴160-8147、齿轮2W-8147、套铜9Y-0810、齿推片160-8166。缸套190-3562、缸套密封圈167-0024、缸体204-9538、进气门座176-7688。排气门座176-7690。喷油器套铜178-5037、进气门163-2442。气门导管163-2444。排气门188-3122、气缸垫187-1315、垫圈2W-7381、减震器回隔圈116-633 2。曲轴皮带轮153-1036、减震器167-8121、螺栓6V-5230、垫圈6V-5839、螺栓8T-3666。皮带涨紧轮144-1102。风扇驱动188-9157轴承外环4W-1203。轴承内环4W-1204。间隔套4W-2042。风扇支架188-9158、油封6V-9748、螺栓183-5163。垫圈9X-8268、螺栓6V-8336。硬垫圈5P-8245。中间齿轮2W-8476。中间齿轮205-1319。套筒轴承2W-7566、固定片101-3208、螺栓6V-3822、螺栓6V-5843。螺栓6V-3918、螺栓6V-5217、螺栓6V-8675。风扇皮带轮189-2470、皮带190-4155。螺栓6V5217、摇臂163-2447。183-4365、184-2515。摇臂163-2449、曲轴前油封119-2921。曲轴后油封187-8961、摇臂轴163-2445、支座164-5669。支座176-5913、支座176-5914、滤清器底座203-9478、机油泵211-0546。润滑油冷却器芯203-9479、密封垫204-9661。水泵202-7676、水泵皮带轮177-1053。193-2714。空滤142-1404、空滤142-1339、131-8826、排气支管192-4697。支管203-7775。支管203-7778。垫片161-3411、增压器191-5094、燃油滤清器座174-7599。燃油滤清器205-0109、杯173-7126、滤清器1R-0770。油水分离器总成174-9570。燃油管190-5383、输油泵205-0108。压力调节器209-9234、燃油压力调节器198-1897、弯头196-6838、调节器196-6840、190-8970、发电机177-6972。185-5294。发电机皮带轮185-5294、压力传感器194-6726、液面传感器183-8254。速度传感器4P-5820、温度传感器191-6587。启动马达6V-0890。起动机180-2435。断路器7N-0718、断路器7N-0719、起动开关9G-7641、动臂油缸191-5548。油封9X-3601、活塞188-4216。环188-4217、环188-4218、油缸盖7Y4660。活

塞185-0232、环185-0230、环185-0231、环087-5550、活塞191-5603。液压油滤清器126-2075、回油滤清器093-7521。盖126-2076、底座173-3513、风扇马达191-5611。滤网158-8988、滤网158-9107、柱塞189-4727、安全阀116-3600。连接器190-7865、电磁阀121-1491、安全阀147-4161、电磁阀114-0616。电磁阀116-3526、盖153-5239。

交流发电机出现噪声 可能原因:

- 1.交流发电机的传动带磨损或故障。安装新的交流发电机传动带。
- 2.交流发电机传动带轮松弛。检查带轮沟槽中固定带轮的键子。如果沟槽磨损，安装新的带轮。根据技术规格要求，紧固带轮。
- 3.交流发电机的传动带和传动带轮没对准。将传动带与传动带轮对准。
- 4.电枢转子轴弯曲。更换转子轴。
- 5.交流发电机整流不足。更换二级管总成。