

科华UPS电源YTR3340在线式高频塔式机40KVA/3200W电厂及煤房基站

产品名称	科华UPS电源YTR3340在线式高频塔式机40KVA/3200W电厂及煤房基站
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3340 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

恒温恒湿空调高压报警处理？

- 1、室外机散热片脏堵，需清洗散热片:用高压水、气泵或软皮水管，顺散热片为向(室外机风扇相对一方)进行冲洗，以恢复室外机散热性能，此工作需定期进行，至少三个月冲洗一次。
- 2、氟景过多:现象为室外机风扇长时间运转，高压不在15-18bar之间波动，而是接近24bar(24bar为高压报警点)，将双头压力表带在室外机针阀处放氟，若在室外不方便，可在室内机储液罐三通阀处进行放氟。
- 3、室外机散热环境不佳，通风不畅，应设法改善，如室外机处在封闭阳台内，气循环短路。
- 4、室外机不转：
 - a、室外机供电中断，检查线路供电和空开状态，查出问题后恢复供电。
 - b、供电无误的情况下，检查室外机压力开关，打开室外机防护盖，在室外机处于工作盒状态下，将压力开关的压力设定值(RANGE)18BAR向下调至5BAR(检查后再恢复到18bar)，若在此过程中，室外机工作，说明压力开关工作五常，若室外机不工作，则判断为压力，开关故障：

一，检查压力开关与室外机管道连接的接口处的针阀，确认其中的顶针是否取出，若顶针未取，用一字小螺丝刀将顶针逆时针旋出，装上压力开关，重试。

二，若顶针已取出，则更换压力开关。

c、在以上均正常的情况下，检查室外机风扇电机，将风扇接线盒打开，将棕、蓝、黑、橙四根线抽出，分别测棕蓝、黑橙两对线之间的阻值，以及四根线分别对地的阻值，黑橙两线间阻值比棕蓝两线间阻值大，都有为几欧姆，四根线分别对地的阻值为无穷大，否则对地的短路，风扇电机烧了，需更换室外风扇。

注意：故障消除后，需按高压开关HP上的红色按钮复位。