

# 山东生物质燃烧机价格 自动排渣木片颗粒燃烧机 烘干药材生物质热风炉 烘干机

产品名称	山东生物质燃烧机价格 自动排渣木片颗粒燃烧机 烘干药材生物质热风炉 烘干机
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:飞鸿 性能:节能环保 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

### 一、启动管理：

- 1、 燃烧机启动前，清理炉桥积碳，清理炉底积碳，添加颗粒燃料，关闭料箱盖，打开隔料阀；
- 2、 打开使用设备电源，检查电路、水管是否正常，检查冷却水池是否够水。开启燃烧机冷却水进出水阀，并确认高温燃烧室夹层冷却水注满；
- 3、 将送风档位调至较小，投入适量底料，正式点火启动，轻开炉门适当送风，关上炉门，启动送料系统，逐渐调加送风档位到适量。送料速度及送风量应逐渐增加，不宜加速太快，应有2-3分钟时间，以便炉膛温度正常上升。

### 二、运行管理：

- 1、 送料速度以30-80为常规用量，快不超过100速度，慢不能低于20运转，风量配置为；生产线传热系统

通风良好的情况下送料速度可适当加快，风量可，但应随时观测烟囱排气情况，以无烟尘排放为确定送料速度的标准；

- 2、 不定时观测水温变化，调整排水量，做到安全、节约；
- 3、 根据用户原料消耗量规律适当添加燃料，保证设备正常运行；
- 4、 根据产品耗电量的变化调整保温阶段的间歇送料量；
- 5、 炉膛燃烧时严禁打开上、下炉门。

### 三、停炉管理

- 1、 提前15分钟停止送料，风机保持运行。（在控制面板上已设置）关闭隔料阀；
- 2、 关闭电源，停风机，轻开上下两个炉门，保持适量自然风，以尽量减少炉膛积碳。