

兵神螺杆泵 螺耐斯

产品名称	兵神螺杆泵 螺耐斯
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

3、整个螺杆泵机组(包括独立安装的螺杆泵、减速机和电动机)都应该有牢固坚实的基础，整个螺杆泵机组应该牢固地固定在基础上，以防运行时出现震动现象。

4、检查万向节之间是不是有一定的间隙及严格控制两个轴之间的对中性，万向节外圆的跳动不得超过0.1mm。

5、螺杆泵的管道设计安装时，应该考虑在泵出口处留有大于橡胶套长度的的空间和管路为可拆卸的结构，方便检修和更换橡胶套。

6、常用的螺杆泵进口是泵与电机之间朝上的是进口、出口泵体正前方超前的是出口，兵神螺杆泵，而老款I-1B螺杆泵进出口是相反的，所以安装前需要确认好进出口。

问题三：螺杆泵或浓浆泵有较大的振动或者噪音。

这个问题和齿轮的故障类似，可能原因有电动机与泵轴心不同心，或者泵内吸入空气或料液混油大量空气。若是机泵不同心的问题应重新调整同轴度，或检查料的液位，设法排除吸入液中的空气。

问题四：泵在运行过程中流量显著下降。

这个问题可能的原因有四种，分别为：1 衬套磨损、间隙增大。2 转速降低 3 万向联轴节或绕轴损坏传动失效。4

吸入管路侵入液体深度不够，有空气进入泵内。排出的办法分别为：1 更换衬套必要时更换 螺杆。2 检查电源和电机是否出问题做相应调整，3 这问题需停机检修，更换轴联轴节或绕轴。4 减小吸入高度，增加侵入深度，排除吸入料液中的空气。

G型单螺杆泵属于转子式容积泵，它是依靠螺杆与衬套相互啮合在吸入腔和排出腔产生容积变化来输

送液体的。它是一种内啮合的密闭式螺杆泵，主要工作部件由具有双头螺旋空腔的衬套(定子)和在定子腔内与其啮合的单头螺旋螺杆(转子)组成，单螺杆泵安装注意事项有哪些呢？

1、装配螺杆泵的时候必须将要有油脂润滑的有关零件，如：轴承、万向节等，加灌油脂，通常加入空腔体积的三分之二左右。

2、检查机组各个连接部件是不是已经固定牢固，例如进出口法兰螺丝、地脚螺丝、电机螺丝等。

兵神螺杆泵-螺耐斯(推荐商家)由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司为客户提供“螺杆泵,单螺杆泵,螺杆阀,污泥切割机,污泥破碎机,微型螺杆泵”等业务，公司拥有“螺耐斯”等品牌，专注于污水处理设备等行业。，在湖北省武汉市蔡甸区奓山街工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：尤经理。