

## 海南消防管道安装「多图」

产品名称	海南消防管道安装「多图」
公司名称	海南邦至通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区海口国家高新区狮子岭飞地工业园火炬横路7号
联系电话	18976022136 18976022136

## 产品详情

注意不锈钢水箱的薄厚不锈钢水箱的壁厚为mm级，消防管道安装，一般家用水箱（2m下列）一般由0.4-0.5mm厚的厚钢板做成，非常少超过1.0mm的厚钢板。一些生产商高傲地揶揄厚钢板的薄厚，以行骗普通民众的利润，不锈钢水箱并提升了消费者选购她们的心愿。这也是十分不负责任的。

有不锈钢水箱标准的用户可以应用游标卡尺来测量厚钢板的薄厚，也许应用称重的办法来测量。板的份量应当更重。倘若秤重一公斤，将会出现近50元的材料成本差别。注意不锈钢板消防不锈钢水箱的容积按照岗位基本，宇巨不锈钢水箱按立方计量检定。一个正方体不锈钢水箱可宽容一吨水，别名一吨储水箱。

风口。常见风口有两种材料ABS风口和铝合金风口。ABS风口，采用ABS工程材料制作，不容易结露，制冷时出风口不会滴水，但该材料有一定的热胀冷缩系数，使用过程有可能发出吱吱声;铝合金风口，优点在于不易变形，也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快，所以在夏天使用过程中，容易结露。两种风口各有其特点，可根据自己的需求来挑选。

信号线。由于现代家居环境中的电器越来越多，过多的电磁辐射有可能对中央空调的室内机与室外机之间的控制器产生影响，导致控制器失灵。中央空调的信号线必须采用屏蔽线，不能用普通的电缆线来代替。

## 安装规范：8大步骤做到位

### 内机就位

吊装室内机时，要注意内机离房顶距离不得小于1公分，避免机器运行时与墙顶产生共振。内机必须吊装水平，安装后需要用工具测量，机器是否水平。

### 安装冷媒铜管

安装完内机即可安装冷媒铜管，这是中央空调安装过程中重要的一个环节。

### 充氮保压

铜管安装好后需要进行压力测试，往铜管内充入一定压力的氮气进行保压，一般压力测试时间为24小时。

### 安装冷凝水管

冷凝水管道安装时，根据设备型号选择冷凝水管管径，冷凝水管需要保持>1%的排水坡度。

### 安装室外机

室外机安装要做到风扇出风口必须保证四周无遮挡物，所有落地脚必须安装减震块，保证外机运转正常。

### 抽真空

室外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空，把管内的空气抽出，保持管内干燥、无水分。

### 充填冷媒

开启冷媒阀，释放出外机内自带的冷媒，开机测试并检测压力，适当进行补充，直至调试完成，达到理想工作状态后即可。

### 安装风口

通常回风口会与检修口安装在一起，风口尺寸必须与内机回风口吻合，不能出现错位情况，这样才可以达到佳回风量，并保证有足够的维修空间。

设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。三分设备，七分安装，安装有保障的系统后期使用运行更放心。

## 中央空调水机冬天怎么防冻

### 一、冬季不使用的中央空调水机通过放水防冻

比如螺杆机、离心机、模块机、户式水机，水源热泵，这些水机在冬季大部分会停止使用，有锅炉供暖或市政供暖，通过板式换热器给室暖，而主机壳管蒸发器内的冷冻水要全部放掉，防止机房温度过低，水路结冰，冻坏壳管换热器。而G品牌水机壳管换热器端盖顶部和底部各有一个放水口和排气口，先关闭机组进水和出水阀门，放水的时候要打开顶部的排气孔，让壳管内部进空气，和外界气压平衡，再打开排水阀，才能把壳管内部的水全部压出来。

海南消防管道安装「多图」由海南邦至通风设备有限公司提供。海南消防管道安装「多图」是海南邦至通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄经理。