

## 8KW双电源柴油发电机220v

产品名称	8KW双电源柴油发电机220v
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

8KW双电源柴油发电机220v每月维修：

- 1、清洁机组外表面；
- 2、检查调速杆是否灵活，并润滑各连接点；
- 3、更换冷却水，测量更换前后的PH值（正常值为7.5-9），保存测量记录，必要时施药（通知水处理工人配合）；
- 4、检查风扇皮带、充电器皮带的松紧度，必要时进行调整；
- 5、结合电气工作和发电试验，检查柴油机运行时仪表读数、温度、响度是否正常，并做好运行记录。较旧的柴油发电机组需要使用混凝土作为基础，安装时必须使用水平仪测量其水平。

8KW双电源柴油发电机220v参数如下；

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：箱体式

.....

#### 整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）865\*555\*768

净重(kg)：160/175

8KW双电源柴油发电机220v的燃油系统必须保持清洁，不能容忍任何杂质。柴油发电机组的燃油系统相当于人体的血管。如果供油不畅，就会损坏柴油发电机组。针对一些故障，柴油发电机厂家为您介绍以下几点：

- 1、柴油发电机组一般每运行100小时清洗一次柴油滤芯。
- 2、柴油发电机组工作500小时，清洗油箱及管路，清除喷油器部件积碳，校准喷油压力，检查喷油雾化质量。
- 3、柴油发电机组油路管接头及密封连接面不应有渗漏现象。
- 4、柴油发电机组的柴油必须经过沉淀净化后注入油箱。
- 5、柴油发电机组拆卸后或长时间闲置的柴油机开始使用时，必须放掉油路中的空气。  
放气方法：打开燃油开关，松开喷油泵上的放气螺钉。如果油管中有空气，就会产生气泡。当气泡蒸发且油液正常流动时，说明空气已排出，然后拧紧放气螺钉。