

RHZKF6.8/30正压式消防空气呼吸器

产品名称	RHZKF6.8/30正压式消防空气呼吸器
公司名称	济南天科商贸有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	
公司地址	山东济南高新区鑫苑国际花园
联系电话	053188983002 18660196936

产品详情

rhzkf-6.8 / 30 进口碳纤维瓶正压式空气呼吸器 规格型号及技术参数：

型号 气瓶工作压力mpa 气瓶容积l 供气流量lmin 呼吸阻力pa 报警压力mpa 使用时间min 整机重量kg 包装尺寸

呼气 吸气

rhzk 4/30 空气呼吸器 30 4 300 <687 <588 4-6 40 11 700 × 300 × 470

rhzk-5/30 空气呼吸器 30 5 300 <687 <588 4-6 50 12 700 × 300 × 480

rhzk-6/30 空气呼吸器 30 6 300 <687 <588 4-6 60 14 700 × 300 × 480

rhzk-6.8/30 空气呼吸器 30 6.8 300 <687 <588 4-6 60 8.5 700 × 300 × 480

rhzk-2/30 空气呼吸器 30 2 300 <687 <588 4-6 20 4 700 × 300 × 470

备注：原正压式空气呼吸器型号为zhk系列现根据gal24—2004标准准备要求，将原型号改为rhzk系列，其中：r为消防员个人装备，h为产品类别代号呼吸器，zk为产品特征代号。z为正压式，k为空气。

正压式空气呼吸器使用方法佩戴使用

- 1.佩戴时，先将快速接头断开（以防在佩戴时损坏全面罩），然后将背托在人体背部（空气瓶开关在下方），根据身材调节好肩带、腰带并系紧，以合身、牢靠、舒适为宜。
- 2.把全面罩上的长系带套在脖子上，使用前全面罩置于胸前，以便随吮佩戴，然后将快速接头接好。
- 3.将供给阀的转换开关置于关闭位置，打开空气瓶开关。

4.戴好全面罩（可不用系带）进行2~3次深呼吸，应感觉舒畅。屏气或呼气时，供给阀应停止供气，无“滋滋”的响声。用手按压供给阀的杠杆，检查其开启或关闭是否灵活。一切正常时，将全面罩系带收紧，收紧程度以既要保证气密又感觉舒适、无明显的压痛为宜。

5.撤离现场到达安全处所后，将全面罩系带卡子松开，摘下全面罩。

6.关闭气瓶开关，打开供给阀，拔开快速接头，从身上卸下呼吸器。