

# 周边传动桥式刮泥机 周边传动桥式刮泥机 南京碧海环保

产品名称	周边传动桥式刮泥机 周边传动桥式刮泥机 南京碧海环保
公司名称	南京碧海环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京六合区雄州工业园农商街228-2号
联系电话	15951606242 15951606242

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京碧海环保设备有限公司

中心传动刮泥机在运行过程中的注意事项说明：

- 1、开机前的准备工作：应检查减速机是否加油至正常油位，运行部位是否有异物卡住水面上不应有木块等异物，周边传动桥式刮泥机生产厂家，以免运行中出现故障。
- 2、接通电机电源，检查正反转向。
- 3、减速机内机油使用一个月后，需换油一次，周边传动桥式刮泥机维修，以后每年只需换一次油。
- 4、运行过程中应经常注意运行是否正常。发现问题应及时停止运行，进行检查。
- 5、中心传动刮泥机在使用过程中严禁将手放在轨道上。

构造及工作过程：

WNG系列浓缩池刮泥机为悬挂中心传动，如图所示，由带电动机立式减速器、带外齿的回转轴承、主轴、刮臂、刮板、浓集栅条、稳流筒、控制柜等组成。

刮臂在传动装置带动下绕池中心轴线旋转，刮臂上的刮板将沉积在池底的污泥由外向内推向池心集泥坑当运行过程中，由于刮板、刮臂受异物卡塞或积泥过多等意外原因导致传动过扭，在其扭矩达到设定值时，过扭保护机构动作，切断电源，自动报警停机。

#### 构造及工作过程:

如图所示，由多台潜水无堵塞泵组成吸、输泥系统、断流阀、主梁、端梁及驱动装置、轨道和控制柜等组成。

主梁由两端梁上的驱动装置带动，沿铺设在池上面的轨道行驶，随主梁一同运动的潜污泵将沉积在池底的污泥吸取并经输泥管排至池外排泥沟。当具有虹吸条件的沉淀池（沉淀池出水堰与排泥口位差不小于3米）在潜污泵启动排泥后切断电源，周边传动桥式刮泥机，排泥方式即可由泵吸切换为虹吸；当要求停止排泥时，可打开断流阀，周边传动桥式刮泥机多少钱，大量空气进入输泥管道，虹吸破坏，排泥即行中断。

#### 电气控制:

可根据需要对吸泥机吸泥次数及行程自动控制，亦可带PLC接口。

周边传动桥式刮泥机多少钱-周边传动桥式刮泥机-南京碧海环保由南京碧海环保设备有限公司提供。南京碧海环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京碧海环保——您值得信赖的朋友，公司地址：南京六合区雄州工业园农商街228-2号，联系人：朱奎。同时本公司还是从事太阳能曝气机，光伏曝气机，太阳能推流曝气机的厂家，欢迎来电咨询。