

游泳池建设工程 池水设备定制及安装施工找 专业施工团队

产品名称	游泳池建设工程 池水设备定制及安装施工找 专业施工团队
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

恒温游泳池设备厂家认为，泳池的水质跟重庆恒温游泳池水处理设备日常维护有很大的关系。维护包含水质维护及设备保养与维护。 ，重庆恒温游泳池水处理设备厂家就来分享下泳池水处理设备该如何维护。

1.泳池清洗

开启主排水管上的阀门排水。待泳池池水排尽后，关闭主排水管上的阀门。
开启供水管上的阀门供水。池水水位高于浅的池底时，关闭给水管上的阀门。
清洗池壁、池底和满水沟（可以用稀酸清洗。如草酸）。
开启主排水管上的阀门，由池底主排水口放走池中的污水，排入市政排水管。

2.毛发器 清洁

清洁条件：循环水泵处于停止状态。关闭泵前和泵后的阀门，防止水倒流。
打开毛发器，将网桶取出和清洁。将网桶放回毛发器内，清洁/安装好防水胶圈。
打开收集器前后的阀门。毛发器每周清洁一次。

3.泳池循环过程清洁

清洁条件：重庆恒温游泳池设备厂家建议，循环水泵处于停止状态。
将吸头吸池管和伸缩管接连好，放入水中。开启循环泵，在池边用伸缩管推动吸头吸污。

注意：如吸力不够，可将主排水管上的阀门适当关小，吸力将加大。水泵循环时吸力大，清洁口是不能打开的。清洁过程中，三角吸头不能经常离开水面，以防吸入空气，对泵造成损害。

4.沙缸反冲洗

启动条件：循环水泵处于停止状态，回水管闸阀和反冲排水管的闸阀处于开启状态。
将沙缸上的多项阀调到“BACKWASH”反冲洗档。接通水泵的主回路电源，开启水泵冲洗3-5分钟，冲洗时观察透视小瓶中的水是否清澈。清澈后关闭水泵。将沙缸上的多项阀调到“FILTER”正常过滤档。

重庆恒温游泳池设备厂家提醒注意：水泵运行时，不得转换沙缸上的多项阀。

5.泵体

检查泵体应无破损，铭牌完好，水流方向指示明确清晰，外观整洁。紧固机座螺丝并做防锈处理。转动灵活，无卡阻现象。定时对运转部位添加润滑油。

6.电机

外观整洁，铭牌清晰，各部件紧固，接地良好。外壳除锈，刷防锈漆。拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表摇测电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值不低于0.5M Ω 。
电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密，无发热变色迹象，标志清晰。
定时对运转部位添加润滑油。

7.试运转

