

云南有卖钢筋加粗机的吗多少钱

产品名称	云南有卖钢筋加粗机的吗多少钱
公司名称	山西锦达矿山设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区平阳路小店工业园68号
联系电话	0351-5263076 13935186439

产品详情

云南有卖钢筋加粗机的吗多少钱

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以最优质的产品质量最合理的价格给你最满意的服务

联系人：朱经理 联系电话：13935186439 qq：2858581370

详见官网：www.wanzejinda.com

产品别名：墩粗机 产品用途：钢筋头墩粗、滚牙 型号：gdcj40 产品类型：全新

品牌：“万泽锦达”钢筋滚丝机 桥梁机械：桥梁墩粗机 产品名称：gdcj40钢筋墩粗机

技术参数 1.适用钢筋直径12-40 - 级建筑钢筋 2.活塞行程140mm 3.最大流量5.42l/min

4.墩粗力2036kn 5.电机总功率4kw 6.外形尺寸1020*500*965（长*宽*高） 7.整体净重560kg

注：36-40为配附件 机床正常运行 接通电源，高压油泵立刻工作，油进入工作油

缸的后腔，使活塞前进推动活动冲模（开关板、弹簧、弹簧板）就可自动使钢筋卡头夹紧钢筋，墩头随
行冲击钢筋端头墩粗。此时观察压力表油压值班，各种钢筋，立即操纵换向阀换向，使压力油进入前腔
，活塞后行，活动冲模在弹簧的作用下立刻回复，自动松捆钢筋，此时换向阀手柄在中间位置装卸工件

。 正常运行前 空机运行3-4次，冬天运行的时间稍微长一点，一般空运作2分钟

，目的是排除油管及油箱内的空气，防止活塞爬行。 装卸模具、墩头 1.装卸钢筋

卡头，卸去上下两条导轨，然后取半个模具从模座后面进入，再取另半。最后把上下责任条导轨入。

2.墩头安装：在机床侧边进行。 活动冲模调正

活动冲模调整好坏直接影响墩粗头部的平直。因此必须要认真精调：

1.调四只弹簧弹力要相等使开关板和弹簧板开关上下要平行不超过0.2mm

2.弹簧板背面离开模座平面2-4mm 3.换向手柄拨到前腔位置，使压力油进入前腔

活塞向后运行40-60mm（此数据根据墩粗长短决定）换向手柄再拨在中间位置，调整左右各一电器限位开关位置，使正常运行时活塞不冲过头。 注意事项

- 1.墩长钢筋时，要用工件托架对准中心，并可防止工件松压机器倾倒
- 2.必须熟记各规格钢筋冷墩时的压力，严防超压
- 3.模腔滑运面，常除氧化皮、加油
- 4.注入液压油，必须通过滤油网入油管，液压油升温不能超过45度
- 5.严禁二次墩粗，影响墩头弯曲、裂开
- 6.严禁开机离人，造成活塞行程走过头，破坏活动冲击