

英威腾UPS电源RM060/10X技术参数

环保通讯消防军事数据机房实验室

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 英威腾UPS电源RM060/10X技术参数 环保通讯消防军事数据机房实验室 |
| 公司名称 | 山东福宏讯飞电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:英威腾(invt) 型号:RM060/10X 产地:中国 |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区梦世界润园722402 |
| 联系电话 | 15698003556 15698003556 |

产品详情

产品详细介绍

英威腾UPS电源RM060/10X参数故障分析:

从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障，可按以下程序检查:

- 1)检查蓄电池电压，看蓄电池是否充电不足，若蓄电池充电不足，则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
- 2)若蓄电池工作电压正常，检查逆变器驱动电路工作是否正常，若驱动电路输出正常，说明逆变器损坏。
- 3)若逆变器驱动电路工作不正常，则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出，若有控制信号输出，说明故障在逆变器驱动电路。
- 4)若波形产生电路无PWM控制信号输出，则检查其输出是否因保护电路工作而封锁，若有则查明保护原因。
- 5)若保护电路没有工作且工作电压正常，而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。

