

????

mpm460	?????-0.1...0?0.01...100mpa ?????1.5??????110mpa(????)
mpm460w	??????0?1...200mh2o ?????1.5????? ?????????????ip68
mdm460	??????0?35kpa...3.5mpa ??? ?20mpa

????? ????4?20madc?0?10/20madc?0/1?5vdc????rs485 ? ?? ±0.25%fs(??)?
±0.5%fs(??) ???????±0.03%fs/(?100kpa) ±0.02%fs/(?100kpa)
??????±0.03%fs/(?100kpa) ±0.02%fs/(?100kpa) ?????? ?±0.5%fs/?

????????????1??5? ?????? 240v/3a(ac)?30v/5a(dc) ?????? ?100000? ??????
4?0.56??led????????-1999?9999 4?0.36??led?????? ??????
220vac±15%?220vdc?24vdc ?????? ?3.5w

环境温度： -10 ~ 60 振动频率：(0 ~ 300)hz
介质温度： -10 ~ 80 加速度： 3 × 9.81ms⁻²
存贮温度： -40 ~ 125 冲击： 10 × 9.81ms⁻²
压力接口：不锈钢1cr18ni9ti 隔离膜片：不锈钢316l

电子壳体：铝合金

密封方式：氟橡胶或全焊接

接口形式：标准型mpm460接口为m20 × 1.5外螺纹，标准型mdm460接口为g1/4内螺纹

标准型mpm460w，其传感器部分与mpm316w型投入式液位传感器相同

????

???? (???mm)

????

???? 1??24vdc????0.5????????????????
2??????rs485??3????????????????????????????????????0?70kpa...35mpa?

美国麦克压力传感器：

- mpm430 , mpm480 , mpm4730 , mpm460 , mpm489 , mpm483 ,
- mpm489b , mdm3051gp mpm4130 , mpm4889压力变送器
- mpm4120 压缩机专用压力传感器
- mpm486 hart协议压力变送器
- mpm482 , mpm484 , mpm4760 , mpm484a/zi显示压力变送器
- mpm4528 , mpm4530高温压力测量
- gpd60 矿井专用压力变送器
- mpm6861z 无线压力变送器mpm380 , mpm388 压力传感器

美国麦克液位传感器：

- mpm4710 记录式变送器
- mpm416w , mpm426w , mpm436w投入式液位变送器
- mpm4700 , mpm489w , mdm3051lt , mdm4951lt,mpm4809td液位变送器
- mpm416wk , mpm416wrk 铠装插入式液位变送器
- mpm316w 压阻式液位传感器
- mpm460w智能液位变送器

美国麦克测控仪表：

msb9418 单屏显示测控仪

msb9438 3屏显示测控仪

msb9458 8屏显示测控仪

美国麦克差压传感器：

mdm484 , mdm484a/zi数字化差压变送器

mdm390 , mdm490 , mdm492 , mdm460差压变送器

mdm3051dp , mdm3051hp差压变送器

mdm4951dr,mdm4951dp差压变送器

美国麦克传感器压力元件有：

mpm180/mpm185,mpm280,mpm283 压力敏感元件

mpm281 高稳压力敏感元件

mdm290 差压敏感元件